

Contenu de l'emballage





NovoDisplay

Guide de démarrage rapide

(Pour DK750)



Vivitek Amérique

46101 Fremont Blvd, Fremont, CA 94538 U.S.A. T: +1-510-668-5100 F: +1-510-668-0680

Vivitek Asia 7F, No. 186, Ruey Kuang Road, Neihu, Taipei 11491 Taiwan R.O.C. T: +886-2-8797-2088 F: +886-2-6600-2358

Vivitek Europe

Zandsteen 15, 2132 MZ Hoofddorp The Netherlands T: +31-20-800-3960 F: +31-20-655-0999

www.vivitekcorp.com



Installation du module OPS



2 Insérez le module OPS dans la fente OPS.

3 Vissez les 2 vis du module OPS jusqu'à ce que le module soit bien fixé sur l'écran, puis installez les antennes sur les connecteurs.





Vue d'ensemble de l'affichage (arrière)



Ports et connecteurs



Télécommande



1	Alimentation	
2	Clavier numérique	
3	Mode de son	
4	Boutons de navigation	
5	Volume +/-	
6	Muet	
7	Aucune fonction	
8	Mode d'image	
9	Geler l'écran	
10	Menu Réglages	
11	Source d'entrée	

	Boutons de fonction			
	INFO : Affiche des informations du support	LECTURE* : Lecture du fichier du support		
	E Minuteur	PAUSE* : Pause le fichier du support		
	C Répétition	ARRÊTER* : Arrête le fichier du support		
	16:9: Zoom	TOURNER* : Tourne l'image		
12	COULEUR : Change la température de couleurs	PRÉC* : Fichier précédent du support		
	N/P : Aucune fonction	SUIVANT* : Fichier suivant du support		
	AUDIO : Aucune fonction	REC* : Recule rapidement la lecture		
		AVA* : Avance rapidement la lecture		
	*Ne marche qu'avec les sources d'entrée USB.			

Connexions



Démarrage

Branchez le cordon d'alimentation sur l'écran et sur une prise électrique.





ENTRÉE RS232 SORTIE DVI-D SORTIE AUDIO SORTIE RS232

Écran d'accueil

Pour commencer la mise en miroir de l'écran, suivez les instructions de l'écran.



Allumez l'interrupteur d'alimentation, puis appuyez sur le bouton d'alimentation de l'écran ou de la télécommande.

