

D5280U



Droits d'auteur

Cette publication, y compris les photos, illustrations et logiciels, est protégée par les lois internationales des droits d'auteur, avec tous droits réservés. Ni ce manuel, ni aucun extrait de celui-ci, ne peut être reproduit sans la permission écrite de l'auteur.

© Copyright 2012

Avis de non responsabilité

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans avertissement. Le fabriquant ne fait aucune déclaration ou garantie quant au contenu ci-inclus et se dégage de toute responsabilité de garantie ou de commerciabilité ou d'adéquation pour tout usage particulier. Le fabricant se réserve le droit de réviser cette publication et de modifier de temps en temps son contenu sans aucune obligation de la part du fabricant d'en informer quelque personne que ce soit de telles révisions ou changements.

Identification des marques déposées

Kensington est une marque déposée aux U.S.A. d'ACCO Brand Corporation avec des inscriptions émises et applications en attente dans d'autres pays à travers le monde.



HDMI, le logo HDMI et Interface Multimédia Haute Définition sont des marques commerciales ou déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

Tous les autres noms de produits cités dans ce manuel appartiennent à leurs propriétaires respectifs et sont reconnus comme tels.

Consignes de sécurité importantes

Important :

Nous vous recommandons fortement de lire attentivement cette section avant d'utiliser le projecteur. Ces instructions de sécurité et d'utilisation vous permettront d'utiliser en toute sécurité votre projecteur pendant de nombreuses années. Conservez ce manuel pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Symboles utilisés

Les symboles d'avertissement sont utilisés sur l'appareil et dans ce manuel pour vous mettre en garde contre les situations dangereuses.

Les styles suivants sont utilisés dans ce manuel pour vous communiquer des informations importantes.

Remarque :

Fournit des informations supplémentaires sur le sujet.

Important :

Offre des informations supplémentaires qui ne doivent pas être ignorées.

Attention :

Vous met en garde contre les situations qui pourraient endommager l'appareil.

Avertissement :

Vous met en garde contre les situations qui pourraient endommager l'appareil, créer un environnement dangereux, ou entraîner des blessures corporelles.

Tout au long de ce manuel, les composants et les éléments dans les menus OSD sont indiqués en gras comme dans cet exemple :

« Appuyez sur le bouton Menu sur la télécommande pour ouvrir le menu Principal. »

Informations de sécurité générales

- N'ouvrez pas le boîtier de l'appareil. Hormis la lampe de projection, il n'y a pas de pièces réparables par l'utilisateur dans l'appareil. Pour toute réparation, contactez un personnel qualifié.
- > Respectez les avertissements et mises en garde dans ce manuel et sur le boîtier de l'appareil.
- La lampe de projection est extrêmement lumineuse à dessein. Pour éviter de blesser les yeux, ne regardez pas dans l'objectif quand la lampe est allumée.
- > Ne placez pas l'appareil sur une surface, un chariot, ou un socle instable.
- Evitez d'utiliser le système à proximité d'un point d'eau, directement en contact avec les rayons du soleil, ou près d'un appareil de chauffage.
- > Ne placez pas d'objets lourds tels que des livres ou des sacs sur l'appareil.

Notice d'installation du projecteur

Placez le projecteur en position horizontale. L'angle d'inclinaison du projecteur ne doit pas dépasser 15 degrés, de plus le projecteur ne doit pas être installé autrement que sur un bureau ou fixé au plafond, car la durée de vie de la lampe en serait considérablement diminuée.



> Laissez un espace d'au moins 50 cm autour des orifices d'échappement de ventilation.



- Assurez-vous que les orifices d'admission de ventilation ne recyclent pas l'air chaud de l'échappement de ventilation.
- Lorsque vous utilisez le projecteur dans un espace clos, assurez-vous que la température ambiante dans le boîtier ne dépasse pas la température de fonctionnement lorsque le projecteur est allumé et que les fentes d'entrée et de sortie d'air ne sont pas bloquées.
- Tous les boîtiers ont fait l'objet d'une évaluation thermique certifiée, de façon à garantir le non recyclage de l'air évacué, car cela risquerait d'interrompre le fonctionnement de l'appareil, même si la température du boîtier est comprise dans la gamme des températures de fonctionnement tolérées.

Sécurité d'alimentation

- > Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni.
- Ne posez rien sur le cordon d'alimentation. Ne placez pas le cordon d'alimentation dans un endroit de passage.
- Retirez les piles de la télécommande quand vous la rangez ou que vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.

Remplacer la lampe

Le remplacement de la lampe peut s'avérer dangereux s'il n'est pas effectué correctement. Voir *Remplacer la lampe de projection* en page 39 pour des instructions claires et sécurisées pour cette procédure. Avant de remplacer la lampe :

- > Débranchez le cordon d'alimentation.
- > Laissez la lampe refroidir pendant environ une heure.

Nettoyer le projecteur

- > Débranchez le cordon d'alimentation avant de nettoyer. Voir Nettoyer le projecteur en page 42.
- > Laissez la lampe refroidir pendant environ une heure.

Avertissements réglementaires

Avant d'installer et d'utiliser le projecteur, lisez les avis règlementaires dans la *Conformité à la règlementation* section en page 54.

Instructions de recyclage importantes:



Explications des symboles



ELIMINATION: Ne pas utiliser les services de ramassage des ordures ménagères ou municipales pour éliminer les équipements électriques et électroniques. Les pays de la CE requièrent l'utilisation de services de ramassage de recyclage séparés.

Caractéristiques principales

- Appareil léger, facile à ranger et à transporter.
- Compatible avec tous les standards vidéo principaux, y compris NTSC, PAL et SECAM.
- Une luminosité élevée permet de faire des présentations à la lumière du jour ou dans des pièces éclairées.
- Prend en charge les résolutions jusqu'à WUXGA à 16,7 millions de couleurs pour offrir des images nettes et claires.
- L'installation souple permet de faire des projections avant et arrière.
- Les projections de ligne de vision restent carrées, avec la correction de distorsion avancée pour les projections d'angle.
- Source d'entrée automatiquement détectée.

A propos de ce Manuel

Ce manuel est destiné aux utilisateurs finaux et décrit comment installer et utiliser le projecteur DLP. Chaque fois que cela est possible, des informations utiles – comme une illustration et sa description – sont conservées sur une page. Ce format imprimable offre plus de commodité et permet d'économiser du papier, protégeant ainsi l'environnement. Nous vous suggérons de n'imprimer que les sections qui peuvent vous être utiles.

Table des matières

MISE EN ROUTE	1
VERIFICATION DE L'EMBALLAGE	1
COMPOSANTS DU PROJECTEUR	2
Vue avant-droite	2
Vue de dessus—Boutons OSD et vovants lumineux (DEL)	3
Vue arrière	4
Vue de dessous	6
El EMENTS DE LA TELECOMMANDE	7
PLAGE DE FONCTIONNEMENT DE LA TELECOMMANDE	9
BOUTONS DU PROJECTEUR ET DE LA TELECOMMANDE	
INSTALLATION ET UTILISATION	10
INSERER LES PILES DE LA TELECOMMANDE	10
INSTALLER OU ENLEVER L'OBJECTIF OPTIONNEL	
Enlever l'obiectif existant du proiecteur	
Installer le nouvel objectif	
ALLUMER ET ETEINDRE LE PROJECTEUR	
AJUSTER LE NIVEAU DU PROJECTEUR	
AJUSTER LA POSITION DE L'IMAGE PROJETEE A L'AIDE DU DECALAGE	
Ajuster la position verticale de l'image	
Réglage de la position horizontale de l'image	
Diagramme de la plage de décalage	
AJUSTER LE ZOOM, LA MISE AU POINT ET LA DISTORSION	
AJUSTER LE VOLUME	
	20
$\mathbf{A} = \mathbf{A} + $	20
CONTROLES DU MENU OSD	
Parcourir l'OSD	
CONFIGURATION DE LA LANGUE DE L'OSD	
VUE D'ENSEMBLE DU MENU OSD	
MENU IMAGE >> DE BASE	
MENU IMAGE >> AVANCEE	
Ajustement HSG	
MENU AFFICHAGE	
Ajustement details PC	
MENU CONFIGURATION >> DE BASE	
Reglages des menus	
Source Γ	
Regiages ae controle ae commanae	
MENU CUNFIGURATION >> AVANCEE	
Audio	
гигит. итре илмі	
TIDMI Closed Caption	
Closeu Cupilon Minutaur de présentation	
Minuteur de presentation Menti ÉTAT	
ENTRETIEN ET SECURITE	
REMPLACER LA LAMPE DE PROJECTION	
NETTOYER LE PROJECTEUR	
Nettoyer l'objectif	
Nettoyer le boîtier	
UTILISER LE VERROU PHYSIQUE	
Utiliser le verrou Kensington [®]	
Utiliser le verrou par chaîne de sécurité	
DEPANNAGE	44
PROBLEMES ET SOLUTIONS STANDARDS	ΔΔ

Conseils de depannage	
MESSAGES D'ERREUR DES VOYANTS LUMINEUX	
PROBLEMES D'IMAGE	
PROBLEMES DE LAMPE	
PROBLEMES DE TELECOMMANDE	
PROBLEMES AUDIO	
ENVOYER LE PROJECTEUR EN REPARATION	
Q & A HDMI	
SPÉCIFICATIONS	48
	40
SPECIFICATIONS.	
Tablam de distance et de taille de projection (WUXGA)	
Tableau de distance et de taute de projection	
I ABLEAU DE MODE DE SYNCHKUNISATION Dimensione du projecteur	
DIMENSIONS DU PROJECTEUR	
CONFORMITE A LA REGLEMENTATION	54
A VERTISSEMENT DE LA FCC	54
CANADA	54
CERTIFICATION DE SECURITE	54
	55
RS-232C PROTOCOL	

MISE EN ROUTE

Vérification de l'emballage

Déballez soigneusement le projecteur et vérifiez que tous les articles suivants sont inclus :



Contactez immédiatement votre revendeur si des éléments étaient manquants, endommagés, ou si l'appareil ne fonctionnait pas. Il est recommandé de conserver l'emballage d'origine au cas où vous devriez retourner l'appareil au service de maintenance.

Attention :

Evitez d'utiliser le projecteur dans un environnement poussiéreux.

Composants du projecteur

Vue avant-droite



Element	Etiquette	DESCRIPTION	VOIR PAGE :
1.	Récepteur IR	Reçoit le signal IR de la télécommande	7
2.	Objectif	Objectif de projection	
3.	Bague de mise au point	Met au point l'image projetée	18
4.	Bague de zoom	Agrandit l'image projetée	10
5.	Réglage de la hauteur	Ajuste le niveau du projecteur	15
6.	Touches de fonctions Voir vue de dessus-Boutons de l'On-screen Display (OSD) et DEL.		3
7.	Capot de la lampe	Enlevez le capot pour remplacer l'ampoule ou le roue de couleurs	39
8.	Décalage vertical de l'objectif	Ajuste la position de l'image verticalement	16
9.	Ajuste la position de l'image horizontalement	Ajuste la position de l'image horizontalement	17
10.	Bouton de dégagement de l'objectif	Appuyez sur le bouton de dégagement avant d'enlever l'objectif	11

Important :

Les orifices de ventilation du projecteur permettent une bonne circulation d'air, et de refroidir ainsi la lampe de projection. Ne bloquez aucun des orifices de ventilation.

Vue de dessus—Boutons OSD et voyants lumineux (DEL)



SOURCE

Elemen T	ETIQUETTE	D ESCRIPTION	VOIR PAGE :
1.	MENU	Ouvre et quitte les menus OSD	
2.		Navigue parmi les réglages et les modifie dans le menu rapide OSD – Pour la distorsion	
3.	ENTRÉE	Entre ou confirme l'élément de menu OSD sélecté	
4.	VIDE	Affiche un écran vierge et coupe l'audio	
5.	┫-	Menu rapide - Pour Volume -	20
6.	AUTO	Optimise la taille, la position, et la résolution de l'image	
7.	◀ +	Menu rapide – Pour Volume +	20
8.	₩	Navigue parmi les réglages et les modifie dans le menu rapide OSD – Pour la distorsion	20
9.	SOURCE	Entre dans le menu Source	



Element	Etiquette		DESCRIPTION	VOIR PAGE :	
1.	VGA1 IN	Branchez un câble RGB depuis un ordinateur ou un périphérique vidéo			
2.	ALIMENTATION	Pour allumer allumer l'inte projecteur en	Pour allumer ou éteindre le projecteur (il faut d'abord allumer l'interrupteur principal). Appuyez pour mettre le projecteur en mode veille.		
		Rouge	Veille		
3. DEL AL	DEL ALIM	Verte	En mode normal		
		Clignotante	Code erreur (voir le tableau indicateur de LED)	45	
4.	DEL TEMP	Rouge	ouge Température excessive		
	DEL PRÊT	Rouge	En mode normal		
5.		Clignotante	Code erreur (voir le tableau indicateur de LED)		
6.	RJ-45	Branchez un	Branchez un câble réseau LAN depuis le port Ethernet		
7.	VGA2 IN	Branchez un	câble RGB depuis un ordinateur ou un périphériq	ue vidéo	
8.	HDMI	Branchez le c	Branchez le câble HDMITM depuis un périphérique HDMITM		
9.	PORT D'AFFICHAGE	Branchez le (Branchez le CÂBLE DISPLAYPORT sur une source DISPLAYPORT		
10.	USB	Branchez le c	Branchez le câble USB depuis un ordinateur		
11.	SORTIE VGA	Branchez le ca (Pass through	Branchez le câble RGB vers un écran (Pass through par VGA1 uniquement)		
12.	AUDIO IN	Branchez un c	âble AUDIO depuis le périphérique d'entrée		

Element	ETIQUETTE	DESCRIPTION	VOIR PAGE :	
13.	Récepteur IR	Reçoit le signal IR de la télécommande	7	
14.	SÉRIE	Se branche sur le port série RS-232 pour la commande à distant	ce	
15.	12V	Une fois connecté à l'écran via un câble disponible dans le com déploie automatiquement au démarrage du projecteur. L'écran s le projecteur est éteint (voir les notes ci-dessous).	e fois connecté à l'écran via un câble disponible dans le commerce, l'écran se ploie automatiquement au démarrage du projecteur. L'écran se rétracte lorsque projecteur est éteint (voir les notes ci-dessous).	
16.	Audio IN G/D RCA (YPbPr)	Branchez les câbles audio depuis un périphérique audio		
17.	AUDIO OUT	Branchez un câble AUDIO pour la boucle audio traversante		
18.	Audio IN G/D RCA (Vidéo S- Video)	Branchez les câbles audio depuis un périphérique audio	chez les câbles audio depuis un périphérique audio	
19.	VIDEO	Branchez le câble composite depuis un périphérique vidéo	nchez le câble composite depuis un périphérique vidéo	
20.	S-VIDEO	Branchez le câble S-video depuis un périphérique vidéo		
21.	YPbPr	Branchez un périphérique équipé vidéo composante		
22.	BNC	Branchez un câble BNC d'un ordinateur		
23.	AC IN	Se connecte au câble d'alimentation		
24.	Interrupteur d'alimentation	Allume/éteint le projecteur	13	
25.	Verrou de chaîne de sécurité	Aide à protéger le projecteur contre une utilisation non autorisée	13	
26.	Verrou Kensington	S'attache à un objet permanent avec un système Kensington® Lock	43	

REMARQUE:

- Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez brancher le connecteur avant d'allumer/d'éteindre le projecteur.
- Les contrôleurs d'écrans sont fournis et pris en charge par les fabricants de ces écrans.
- N'utilisez pas cette prise pour autre chose que ce pour quoi elle est prévue.

Remarque :

Si votre équipement vidéo est équipé de prises jack S-VIDEO et RCA (vidéo composite), connectez au connecteur S-VIDEO. S-VIDEO fournit un signal de meilleure qualité.

Avertissement :

Par sécurité, débranchez le projecteur et les périphériques de leur source d'alimentation avant d'effectuer les connexions.

Vue de dessous



Element	Etiquette	DESCRIPTION	VOIR PAGE :
1.	Régulateur d'inclinaison	Tourner le régulateur pour ajuster la position angulaire.	15
2.	Trous de support plafond	Contactez votre vendeur pour toute information concernan projecteur au plafond.	t le montage du

Remarque :

Lors de l'installation, vérifiez que vous utilisez uniquement des fixations de plafond référencées UL. Pour les installations au plafond, utilisez le matériel de montage approuvé et les vis M4 avec une profondeur maximale de 6 mm (0,23 pouce).

La fabrication d'une fixation au plafond doit être d'une forme et d'une solidité adaptées. La capacité de charge de fixation au plafond doit dépasser le poids de l'équipement installé, et comme précaution supplémentaire, doit pouvoir supporter trois fois le poids de l'équipement (pas moins de 5,15 kg) pendant 60 secondes.

Eléments de la télécommande



Important :

1. Evitez d'utiliser le projecteur sous un fort éclairage fluorescent. Certaines lumières fluorescentes à haute fréquence peuvent interférer avec le fonctionnement de la télécommande.

2. Assurez-vous que rien n'encombre le chemin entre la télécommande et le projecteur. Si l'espace entre la télécommande et le projecteur est obstrué, vous pouvez faire réfléchir le signal de la télécommande sur certaines surfaces réfléchissantes, telles que des écrans de projection.

3. Les boutons et touches sur le projecteur ont les mêmes fonctions que les boutons correspondants sur la télécommande. Ce manuel de l'utilisateur décrit les fonctions de la télécommande.

Element	Etiquette	DESCRIPTION	VOIR PAGE :
1	Alimentation éteinte	Eteint le projecteur	13
2	BNC	Affiche l'écran de sélection de la source BNC	
3	PC	Affiche l'écran de sélection de la source PC.	
4	DP	Affiche l'écran de sélection de la source Port d'affichage	
5	Curseur haut / Distorsion+	Navigue et change les réglages dans le menu rapide OSD– Pour la distorsion	
6	ENTRÉE	Ouvre et confirme les réglages dans le menu OSD	20
7	Curseur droit	Navigue et change les réglages dans le menu OSD.	20
8	Curseur bas / Distorsion	Navigue et change les réglages dans le menu rapide OSD– Pour la distorsion	
9	SYNC	Synchronise automatiquement le projecteur avec la source	e d'entrée.
10	MODE IMAGE	Change le réglage du mode d'affichage	
11	SOURCE	Change la source d'entrée	20
12	CONTRASTE	Affiche la barre de réglage du contraste	
13	LUMINEUX	Affiche la barre de réglage de la luminosité	
14	NETTETE	Affiche la barre de réglage de la netteté.	
15	COULEUR	Affiche la barre de réglage de la couleur	
16	FIGER	Gèle/dégèle l'image de l'écran.	
17	VOL +	Règle le volume	
18	AUTO	Règle automatiquement la fréquence, la phase et la position	20
19	VOL -	Règle le volume	
20	VIDE	Affiche un écran vide	
21	TEINTE	Affiche la barre de réglage de la teinte	
22	MUET	Eteint le haut parleur intégré	
23	ΕΤΑΤ	Ouvre le menu OSD Etat (le menu ne s'ouvre que si un ap est détecté)	pareil source
24	FORMAT DE L'IMAGE	Affiche les choix du FORMAT DE L'IMAGE	
25	MENU	Ouvre l'OSD	20
26	Curseur gauche	Navigue et change les réglages dans le menu OSD.	20
27	COMP	Affiche l'écran de sélection de la source Composante	
28	VIDEO	Affiche l'écran de sélection de la source VIDEO.	
29	HDMI 1	Affiche l'écran de sélection de la source HDMI 1	
30	En marche	Allume le projecteur	13
31	LED d'état	S'allume lorsque la télécommande est utilisée	
32	Émetteur IR	Envoie des signaux au projecteur	

Plage de fonctionnement de la télécommande

La télécommande utilise une transmission infrarouge pour contrôler le projecteur. Il n'est pas nécessaire de pointer la télécommande directement vers le projecteur. A condition de ne pas maintenir la télécommande perpendiculairement aux côtés ou à l'arrière du projecteur, la télécommande fonctionnera approximativement dans un rayon de 7 mètres (23 pieds) et sur 15 degrés au-dessus/au-dessous du niveau du projecteur. Si le projecteur ne répond pas à la télécommande, rapprochez-vous un peu du projecteur.

Boutons du projecteur et de la télécommande

Le projecteur peut être contrôlé avec la télécommande ou les boutons sur le haut du projecteur. Toutes les opérations peuvent être exécutées avec la télécommande; cependant les boutons sur le projecteur ont une utilisation limitée.

INSTALLATION ET UTILISATION

Insérer les piles de la télécommande

1. Retirez le couvercle du compartiment à piles en faisant glisser le couvercle dans la direction de la flèche.



2. Insérez la pile avec la borne positive dirigée vers le haut.







Attention :

- 1. Utilisez uniquement des piles AA (les piles alcalines sont recommandées).
- 2. Eliminez les piles usagées conformément à la règlementation locale.
- 3. Retirez les piles si vous n'utilisez pas le projecteur pendant des périodes prolongées.

Installer ou enlever l'objectif optionnel

Caution:

- Ne secouez pas et n'exercez pas de pression excessive sur le projecteur ni sur les composants de l'objectif car le projecteur et les composants de l'objectifs contiennent des pièces de précision.
- Avant d'enlever ou d'installer l'objectif, assurez-vous d'éteindre le projecteur, d'attendre que le ventilateur de refroidissement soit arrêté, et d'éteindre l'interrupteur principal d'alimentation.
- Ne touchez pas la surface de l'objectif en enlevant ou en installant l'objectif.
- Évitez les traces de doigts, la poussière et le gras à la surface de l'objectif.
- Ne rayez pas la surface de l'objectif.
- Travaillez sur une surface plane avec un chiffon doux pour éviter les rayures.
- Si vous enlevez l'objectif et que vous le stockez, attachez le cache de l'objectif pour le protéger de la poussière et de la saleté.

Enlever l'objectif existant du projecteur

- Tirez et enlevez le capot supérieur pour ouvrir, comme indiqué.
- **2.** Enfoncez le bouton de DÉGAGEMENT DE L'OBJECTIF pour le mettre en position déverrouillée.



- **3.** Saisissez l'objectif.
- **4.** Tournez l'objectif dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. L'objectif existant se démonte.
- **5.** Sortez lentement l'objectif existant.



Installer le nouvel objectif

1. Alignez les encoches et placez correctement le patin de contact électrique, comme indiqué sur l'image.

Remarque :

La broche ou l'IRIS doit être dans le sens indiqué par l'image.



2. Tournez l'objectif dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'encliquète en place.

Allumer et éteindre le projecteur

- Enlevez le cache de l'objectif.
- **2.** Connectez de façon sûre le cordon d'alimentation et le câble de signal. Une fois connecté, la DEL d'alimentation s'allume en rouge.
- 3. Allumez la lampe en appuyant sur le bouton « source » à l'arrière du Power projecteur ou sur « » sur la

» » » » » »

télécommande.

La LED D'ALIMENTATION clignote alors en vert. L'écran de démarrage s'affiche sous environ 30 secondes. La première fois que vous utilisez le projecteur, vous pouvez choisir votre langue préférée dans le menu rapide après l'écran de démarrage.







4. Si plus d'un appareil d'entrée est connecté, appuyez sur le bouton SOURCE et utilisez ▲ ▼ pour parcourir les appareils.
 (Composante est supporté par l'adaptateur RVB vers COMPOSANTE.)



- PC 1 / 2 : RVB analogique Entrée DVD YCbCr/YPbPr, ou entrée HDTV YPbPr via connecteur D-sub
- HDMI : Compatible avec Interface multimédia haute définition
- DisplayPort : Interface d'affichage numérique
- BNC : RVB analogique
- COMPOSANTE : Entrée DVD YCbCr/YPbPr, ou entrée HDTV YPbPr
- VIDEO : Change à la Vidéo composite
- S-VIDEO : Super vidéo (J/C séparés)

HORS TENSION

Appuyez à nouveau sur le bouton

our couper l'alimentation.

Appuyez sur n'importe quel bouton pour annuler

Attention :

1. Assurez-vous d'enlever le cache de l'objectif avant de démarrer le projecteur.

2. Ne débranchez pas le cordon d'alimentation jusqu'à ce que le voyant LED PRÊT arrête de clignoter, indiquant que le projecteur s'est refroidi.

 Quand le message « Éteindre ? /Appuyez de nouveau sur Alimentation » apparait, appuyez sur le bouton ALIMENTATION . Le projecteur s'éteint.

Ajuster le niveau du projecteur

Noter les points suivants lors de l'installation du projecteur :

- La table ou le support du projecteur doit être solide et stable.
- Placez le projecteur perpendiculairement à l'écran.
- Enlevez le support de pied arrière sur le pied de réglage avant d'ajuster l'angle de projection.
- Vérifiez que les câbles sont disposés de manière sécurisée. Ils pourraient vous faire trébucher.
- **1.** Pour élever le niveau du projecteur, tournez les réglages dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.









Ajuster la position de l'image projetée à l'aide du décalage

La fonctionnalité de décalage permet le décalage de l'objectif, ce qui peut être utilisé pour ajuster la position de l'image projetée horizontalement ou verticalement dans la plage détaillée ci-dessous.

Le décalage est un système unique qui permet de décaler l'objectif, tout en maintenant un taux de contraste beaucoup plus élevé que les systèmes traditionnels ANSI de décalage de l'objectif.

Ajuster la position verticale de l'image

La hauteur verticale de l'image peut être réglée entre 110% et -30% de la demi-hauteur de l'image. Notez que le maximum de réglage de la hauteur verticale de l'image peut être limité par la position horizontale de l'image. Par exemple, il n'est pas possible de parvenir à la hauteur maximale de position verticale sur l'image détaillée ci-dessus, si la position horizontale de l'image est au maximum. Veuillez consulter le diagramme de plage de décalage ci-dessous pour obtenir des précisions.



Réglage de la position horizontale de l'image

Avec l'objectif dans la position centrale, la position horizontale de l'image peut être ajustée à gauche ou à droite jusqu'à un maximum de 10% de la demi-largeur de l'image. Notez que le maximum de réglage horizontal de la hauteur de l'image peut être limité par la position verticale de l'image. Par exemple, il n'est pas possible de parvenir à la position horizontale maximale de l'image si la position verticale de l'image est au maximum. Veuillez consulter le diagramme des plages de décalage pour plus de clarifications.







Ajuster le zoom, la mise au point et la distorsion

- 1. Utilisez le contrôle de Zoom de l'image (sur le 0 projecteur seulement) pour redimensionner l'image projetée et la taille de l'écran. 2. Utiliser le contrôle Mise au point image (sur le 0 projecteur seulement) pour améliorer la netteté de l'image projetée. 3. Utilisez les boutons MENU Distorsion (sur le projecteur ou la télécommande) pour Å corriger l'effet trapèze de l'image (sommet ou base ENTER Αυτο BLANK •∎-**4**+0 (SYNC) plus large). PICTURE MODE SOURCE ASPECT RATIO STATUS CONTRAST BRIGHT MUTE SHARP COLOR SOLRCE VOL+ FREEZE TINT Télécommande et panneau OSD
- **4.** Le contrôle de distorsion apparaît sur l'affichage.

Distorsion 0

Ajuster le volume

2.

1. Appuyez sur les boutons Volume +/- sur la télécommande. Le contrôle du volume apparaît sur l'affichage.



3. Appuyez sur le bouton MUET pour couper le volume sonore (Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur la télécommande).



PARAMETRES DU MENU D'AFFICHAGE SUR L'ECRAN (OSD)

Contrôles du Menu OSD

Le projecteur a un affichage sur écran (OSD) pour effectuer des ajustements d'image et changer divers paramètres.

Parcourir l'OSD

Vous pouvez utiliser la commande à distance ou les boutons sur le dessus du projecteur pour parcourir et modifier l'OSD. L'illustration suivante montre les boutons correspondants du projecteur.





- 1. Pour ouvrir l'OSD, appuyez sur le bouton **MENU**.
- II y a six menus. Appuyez sur le bouton du curseur ◄► pour vous naviguer parmi les menus.
- Appuyez sur le bouton du curseur ▲ ▼ pour vous déplacer vers le haut et le bas dans un menu.
- Appuyez sur ◄► pour modifier les valeurs des paramètres.
- 5. Appuyez sur **MENU** pour fermer l'OSD ou quitter un sous-menu.



Remarque :

La disponibilité de toutes les fonctions dans l'OSD dépend de la source vidéo. Par exemple, les éléments **Position Horizontale/Verticale** dans le menu **Ordinateur** peuvent seulement être modifiés lors d'une connexion à un PC. Les fonctions non disponibles ne peuvent pas être utilisées et sont grisées.

Configuration de la langue de l'OSD

Choisissez la langue de l'OSD avant de continuer.

1. Appuyez sur le bouton **MENU**. Appuyez sur le bouton curseur **◄** pour aller sur **CONFIGURATION >> de base.**

	P	đ	٢	
CONFIGURATION >	> de ba	ise		
👫 Langue				Français
🏓 Logo Splash				Vivitek
Projection				Sol avant
🕑 Minuteur d'inactivité				Désactiver
🍈 Arrêt Auto				20 Min
🚣 Minuteur				30 Min
🗱 Couleur de fond				Violet
📕 Réglages des menus				
50urce				
Eéglages de contrôle d	le commar	nde		

- 2. Appuyez sur le bouton curseur ▲ ▼ jusqu'à ce que Langue soit en surbrillance.
- 3. Appuyez sur le bouton de curseur ◀► jusqu'à ce que la langue souhaitée soit sélectionnée.
- 4. Appuyez sur le bouton **MENU** pour fermer l'OSD.

Vue d'ensemble du menu OSD

Utilisez l'illustration suivante pour trouver rapidement un paramètre ou déterminer la plage d'un paramètre.



Menu IMAGE >> de base

Appuyez sur le bouton **MENU** pour ouvrir le menu **OSD**. Appuyez sur le bouton de curseur **▲** ▶ pour aller jusqu'au menu **IMAGE** >> **DE BASE**. Appuyez sur le bouton de curseur **▲** ♥ pour vous déplacer de haut en bas dans le menu **IMAGE** >> **DE BASE**. Appuyez sur **▲** ▶ pour modifier les valeurs des paramètres.

Remarque:

La personnalisation des réglages dans le menu **IMAGE >> De base** n'est disponible qu'en mode Utilisateur 1/ 2/ 3.



Element	DESCRIPTION
Mode d'affichage	Appuyez sur les boutons de curseur ◀► pour régler le Mode d'affichage. (Gamme : Film / Lumineux / Normal / Mode Util. 1 / Mode Util. 2 / Mode Util. 3)
Luminosité	Appuyez sur les boutons de curseur I pour ajuster la luminosité de l'écran.
Contraste	Appuyez sur les boutons de curseur ◀► pour ajuster le contraste de l'écran.
Saturation Vidéo	 Appuyez sur les boutons de curseur ◄► pour ajuster la saturation de la vidéo. Remarques : Cette fonction n'est disponible que lorsque la source d'entrée Composante, Vidéo ou S-Vidéo est sélectionnée.
Teinte Vidéo	 Appuyez sur les boutons de curseur ◄► pour ajuster la teinte/les nuances de la vidéo. Remarques : Cette fonction n'est disponible que lorsque la source d'entrée Composante, Vidéo ou S-Vidéo avec système NTSC est sélectionnée.
Netteté	 Appuyez sur les boutons de curseur ◄► pour ajuster la netteté de l'écran. Remarques : Cette fonction n'est disponible que lorsque la source d'entrée Composante, Vidéo ou S-Vidéo est sélectionnée.
Ton peau	 Appuyez sur les boutons de curseur ◄► pour ajuster les tons chair de l'écran. Remarques : Cette fonction n'est disponible que lorsque la source d'entrée Composante, Vidéo ou S-Vidéo est sélectionnée.
Réinitialiser les réglages d'image	Appuyez sur la touche ENTRER pour réinitialiser tous les réglages aux valeurs par défaut.

Menu IMAGE >> avancée

Appuyez sur le bouton **MENU** pour ouvrir le menu **OSD**. Appuyez sur le bouton de curseur **◄** pour aller jusqu'au menu **IMAGE** >> **Avancée**. Appuyez sur le bouton de curseur **▲ ▼** pour vous déplacer de haut en bas dans le menu **IMAGE** >> **Avancée**. Appuyez sur **◀ ▶** pour modifier les valeurs des paramètres.



Element	DESCRIPTION
Réduction du bruit	Appuyez sur le bouton de curseur ◀► bouton pour régler la réduction du bruit.
Temp. de couleur	Appuyez sur le bouton de curseur ◀▶ pour régler la température des couleurs. Remarques : Cette fonction est disponible uniquement en mode Mode Util. 1 / 2 / 3.
Gamma	Appuyez sur le bouton de curseur ◀► pour régler la correction gamma de l'écran.
Ajustement HSG	Appuyez sur le bouton ENTRER pour entrer dans le sous-menu d'Ajustement HSG. Voir <i>Ajustement HSG</i> à la page 25.
Espace de couleur	Appuyez sur le bouton de curseur ◀▶ pour régler l'espace des couleurs. (Gamme : Auto / RVB / SDTV / HDTV) Remarques : Cette fonction n'est disponible que lorsque la source d'entrée HDMI est sélectionnée.

<u>Ajustement HSG</u>

Appuyez sur le bouton ENTRER pour entrer dans le sous-menu d'Ajustement HSG.

Ajustement HSG			
Couleur primaire		R	
Nuance	0		
Saturation	100		
Gain	100		

Element	DESCRIPTION
Couleur primaire	Appuyez sur les boutons $\triangleleft \triangleright$ pour régler les couleurs primaires. Remarques : Il y a six jeux (R / V / B / C / M / J) de couleurs à personnaliser.
Nuance	Appuyez sur les boutons ◀▶ pour régler la nuance.
Saturation	Appuyez sur les boutons ◀► pour ajuster la saturation de la vidéo.
Gain	Appuyez sur les boutons ◀► pour régler le gain.

Cette fonction n'est disponible que lorsque le mode d'affichage **Utilisateur1**, **Utilisateur2**, **Utilisateur3** est sélectionné.

Menu AFFICHAGE

Appuyez sur le bouton **MENU** pour ouvrir le menu **OSD**. Appuyez sur le bouton de curseur ◀► pour aller jusqu'au menu **AFFICHAGE**. Appuyez sur le bouton de curseur ▲▼ pour vous déplacer de haut en bas dans le menu **AFFICHAGE**.

Appuyez sur ◀► pour modifier les valeurs des paramètres.

	N.	N	ß	đ	٢	
AFFI	CHAGE					
0	Format de l'	'image				Auto
_	Distorsion			0		
•	Surbalayag	e vidéo			•	
হ	Zoom numé	rique				
	Ajustement	détails PC				

Element	DESCRIPTION
Format de l'image	Appuyez sur le bouton de curseur ◀► pour régler le format de l'image. (Gamme : Auto / 16:10 / 16:9 / 4:3 / Boîte aux lettres / Réel)
Distorsion	Appuyez sur le bouton de curseur ◀► pour ajuster la distorsion. Remarques : Cette fonction est disponible lorsque la fonction Trapèze auto est désactivée.
Surbalayage vidéo	Appuyez sur le bouton de curseur ◀▶ pour régler le surbalayage vidéo.
Zoom numérique	Appuyez sur les boutons curseurs ◀► pour régler le Zoom numérique.
Ajustement détails PC	Appuyez sur le bouton ENTRER pour entrer dans le sous-menu Ajustement détails PC . Voir <i>Ajustement détails PC</i> à la page 27.

Ajustement détails PC

Appuyez sur le bouton ENTRER pour entrer dans le sous-menu Ajustement détails PC.

Remarque :

La personnalisation des réglages dans le menu **Ajustement détails PC** est uniquement disponible lorsque la source d'entrée PC (RVB analogique) est sélectionnée.

Auto		
Fréquence	0	
Phase	16	
Pos. horizontale	0	
Pos. verticale	0	

Élement	DESCRIPTION
Auto	Appuyez sur le bouton ENTRER / AUTO du panneau de commande ou sur le bouton ENTRER / AUTO de la télécommande pour ajuster automatiquement la fréquence, la phase, et la position.
Fréquence	Appuyez sur les boutons ◀▶ pour régler le nombre d'échantillonnage A/N.
Phase	Appuyez sur les boutons ◀▶ pour régler l'horloge nombre d'échantillonnage A/N.
Pos. horizontale	Appuyez sur les boutons I pour ajuster la position d'affichage de droite à gauche.
Pos. verticale	Appuyez sur les boutons I pour ajuster la position d'affichage de haut en bas.

Remarque :

Certains signaux peuvent prendre un peu de temps avant de s'afficher ou ne pas s'afficher correctement. Si la fonction Réglage auto n'optimise pas le signal PC, essayez d'ajuster manuellement la FRÉQUENCE et la PHASE.

Menu CONFIGURATION >> de base

Appuyez sur le bouton **MENU** pour ouvrir le menu **OSD**. Appuyez sur le bouton curseur **◄**► pour aller sur le menu **CONFIGURATION >> de base**. Appuyez sur le bouton curseur **▲**▼ pour vous déplacer vers le haut et vers le bas dans le menu **CONFIGURATION >> de base**. Appuyez sur **◄**► pour modifier les valeurs des paramètres.

			ð	đ	٢	
CONF	IGURATI	on >>	de ba	se		
帶	Langue					Français
¥	Logo Splash					Vivitek
la,	Projection					Sol avant
۷	Minuteur d'ina	activité				Désactiver
ő.	🖉 Arrêt Auto 20 Min		20 Min			
2 0 _	Minuteur					30 Min
× .	Couleur de fo	nd				Violet
	Réglages des	menus				
Ţ.	Source					
Re .	Réglages de c	ontrôle de	comman	de		

ELEMENT	DESCRIPTION
Langue	Appuyez sur les boutons de curseur ◀▶ pour sélectionner un menu de localisation différente. (Gamme : Anglais / Danois / Néerlandais / Finnois / Français / Allemand / Italien / Coréen / Norvégien / Polonais / Portugais (Amérique latine)/ Russe / Chinois Simplifié / Chinois Traditionnel / Espagnol / Suédois / Czech/ Turkish/ Hungarian/ Arabic/ Japonais)
Logo Splash	Appuyez sur les boutons de curseur ◀▶ pour sélectionner un écran de démarrage différent. (Gamme : Vivitek / Bleu / Noir)
Projection	Appuyez sur les boutons de curseur ◀► pour choisir entre quatre modes de projection : Sol avant / Plafond avant/ Sol arrière/ Plafond arr.
Minuteur d'inactivité	Appuyez sur les boutons de curseur ◀► pour régler la minuterie d'écran vide. L'image projetée est automatiquement rétablie après la durée définie. (Gamme : Désactiver / 5 min / 10 min / 15 min / 20 min / 25 min / 30 min)
Arrêt Auto	Appuyez sur les boutons de curseur ◀► pour régler la minuterie d'arrêt auto. Le projecteur s'éteint automatiquement si aucune source d'entrée n'est détectée après le délai prédéfini. (Gamme : Désactiver / 5 min / 10 min / 15 min / 20 min / 25 min / 30 min)
Minuteur	Appuyez sur les boutons de curseur ◀► pour régler le minuteur. Le projecteur s'éteint automatiquement après le délai prédéfini. (Gamme : Désactiver / 30 min / 1 h / 2 h / 3 h / 4 h / 8 h / 12 h)
Couleur de fond	Appuyez sur les boutons de curseur ◀▶ pour sélectionner la couleur de fond quand aucune source d'entrée n'est détectée.(Gamme : Violet / Noir / Bleu)
Réglages des menus	Appuyez sur le bouton ENTRER pour entrer dans le sous-menu Réglages des menus . Voir <i>Réglages des menus</i> à la page 29.
Source	Appuyez sur le bouton ENTRER pour entrer dans le sous-menu Source. Voir Source à la page 29.
Réglages de contrôle de commande	Appuyez sur le bouton ENTRER pour ouvrir le sous-menu Réglages de contrôle de commande. Voir <i>Réglages de contrôle de commande</i> à la page 30.

<u>Réglages des menus</u>

Appuyez sur le bouton ENTRER pour entrer dans le sous-menu Réglages des menus.

Réglages des menus		
Position des menus	Centre	
Durée aff. des menus	5 sec	

ELEMENT	DESCRIPTION
Position des menus	Appuyez sur les boutons ◀▶ pour choisir parmi cinq emplacements d'OSD : Coin sup. Gauche / Coin sup. Droit / Centre / Coin inf. gauche / Coin inf. Droit.
Durée aff. des menus	Appuyez sur les boutons ◀► pour régler la durée d'affichage des menus avant expiration de l'OSD. (Gamme : 5sec / 10sec / 15sec / 20sec / 25sec / 30sec)

<u>Source</u>

Appuyez sur le bouton ENTRER pour entrer dans le sous-menu Source.

Source	
PC 1	\checkmark
PC 2	\checkmark
HDMI	<u> </u>
DisplayPort	<u> </u>
BNC	<u> </u>
Component	<u> </u>
S-Video	\checkmark
Video	\checkmark
Recherche auto rapide	Eteint

ELEMENT	DESCRIPTION
PC 1	Appuyez sur les houtons 🛋 Dipour activer ou désactiver la source PC
PC 2	Appuyez sur les boutons \ pour activer ou desactiver la source i C.
HDMI	Appuyez sur les boutons ◀► pour activer ou désactiver la source HDMI.
DisplayPort	Branchez un câble Port d'affichage sur une source Port d'affichage
BNC	Appuyez sur les boutons ◀► pour activer ou désactiver la source BNC.
Component	Appuyez sur les boutons ◀► pour activer ou désactiver la source Composante.
S-Vidéo	Appuyez sur les boutons ◀► pour activer ou désactiver la source S-Vidéo.
Vidéo	Appuyez sur les boutons ◀► pour activer ou désactiver la source Vidéo.
Recherche auto rapide	 Appuyez sur les boutons ◄► pour activer ou désactiver la recherche auto rapide des sources d'entrée disponibles. Remarques : Lorsque la source désirée est sélectionnée, la fonction de recherche auto rapide est désactivée.

Réglages de contrôle de commande

Appuyez sur le bouton ENTRÉE pour accéder au sous-menu Paramètres de contrôle Rèseau

Réglages de contrôle de commande			
Contrôlé par	RS232		
Etat Réseau			
ID Projecteur	0		

ELEMENT	DESCRIPTION
Contrôle par	Appuyez sur les boutons ◀▶ pour sélectionner le contrôle par la télécommande du projecteur. (Plage : RS232 / RJ45)
Etat Réseau	Appuyez sur le bouton ENTRÉE pour accéder au sous-menu Etat Réseau. Voir la section <i>État réseau</i> , à la page 30.
ID Projecteur	Appuyez sur les boutons curseurs ◀► pour régler le numéro d'ID du projecteur pour le contrôle du projecteur via commande RS232.

État réseau

Connecter
Eteint
10.10.10.10
255.255.255.0
0.0.0.0
0.0.0.0

ELEMENT	DESCRIPTION
Etat Réseau	Affiche le statut de connexion du réseau.
	Appuyez sur ◀► pour activer ou désactiver le DHCP.
DHCP	Note : si vous choisissez de désactiver le DHCP, complétez les champs Adresse IP, Masque sous-réseau, Passerelle et DNS.
Adresse IP du projecteur	Saisissez une adresse IP valide, si le DHCP est désactivé.
Masque sréseau	Saisissez un masque de sous-réseau valide, si le DHCP est désactivé.
Passerelle par défaut	Affiche l'adresse par défaut de la passerelle sur le réseau.
DNS	Saisissez un nom DNS valide, si le DHCP est désactivé.
Appliquer	Appuyez sur

Pour une utilisation plus simple et plus facile, le projecteur propose diverses fonctions de mise en réseau et de gestion à distance.

La fonction LAN/RJ45 permet d'utiliser le projecteur par le biais d'un réseau, et de gérer à distance : marche/arrêt, réglages de luminosité et contraste. Permet aussi d'avoir accès aux informations d'état du projecteur, p.ex. : Source vidéo, Son-Silence, etc.



LAN_RJ45

1. Connectez un câble RJ45 sur les ports RJ45 du projecteur et du PC (ou ordinateur portable).



2. Sur le PC (ou ordinateur portable), sélectionnez **Démarrer** → **Panneau de configuration** → **Connexions réseau**.



3. Faites un clic droit sur Connexion zone locale, et sélectionnez Propriétés.

anced Help		an a
ders 🕼 🛞 🗙 🛎	9 🖽-	
		💌 🔁 Go
Disable Status Repair	n swalled ser	Not connection Intel(R) Wireless WiFi Link 496
Bridge Connections		
Create Shortcut Delete Rename	Wizard	
Properties		
	anced Help ders I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	anced Help ders I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

- 4. Dans la fenêtre **Propriétés**, sélectionnez l'onglet **Général**, et sélectionnez **Protocol Internet** (TCP/IP).
- 5. Cliquez sur **Propriétés**.

Loca	l Area Connection	Properties		?)
Gener	al Advanced			
Conr	nect using:			
H	Broadcom NetXtrem	e 57xx Gigabit Cc	 Configu	re
This	connection uses the f	ollowing items:		
	 QoS Packet Scho	eduler		
	Thetwork Monitor	Driver		
	Internet Protocol	(TCP/IP)		_
) I
	I <u>n</u> stall	∐ninstall	Properti	es
-De	scription			
T	ansmission Control Pro	otocol/Internet Pro	tocol. The defa	ult
w	de area network proto cross diverse interconr	ocol that provides on nected networks.	communication	
-				
v 9	ho <u>w</u> icon in notificatio	on area when conr	nected	
	lotify <u>m</u> e when this co	nnection has limite	d or no connec	tivity
		(ок о	Cancel
				and a state of

6. Cliquez sur **Utiliser l'adresse IP suivante** et saisissez l'adresse IP et le masque de sous-réseau, puis cliquez sur **OK**.

Internet Protocol (TCP/IP) Propertie	25 ? X
General	
You can get IP settings assigned autor this capability. Otherwise, you need to the appropriate IP settings.	natically if your network supports ask your network administrator for
O Obtain an IP address automatical	ly
■ Use the following IP address: —	
IP address:	10 . 10 . 10 . 99
S <u>u</u> bnet mask:	255.255.255.0
Default gateway:	· · ·
C Obtain DNS server address autor	natically
Use the following DNS server ad	dresses:
Preferred DNS server:	· · ·
Alternate DNS server:	· · ·
	Ad <u>v</u> anced
	OK Cancel

- 7. Appuyez sur le bouton Menu du projecteur.
- 8. Sélectionnez le menu CONFIGURATION >> de base →Réglages de contrôle de commande→Etat Réseau.
- 9. Dans Réseau, saisissez ce qui suit :
 - ▶ DHCP : Arrêt
 - Adresse IP : 10.10.10.10
 - Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
 - Passerelle : 0.0.0.0
 - Serveur DNS : 0.0.0.0
- 10. Appuyez sur ← (Entrée) / ► pour confirmer les paramètres.

Ouvrez un navigateur web (par exemple, Microsoft Internet Explorer avec Adobe Flash Player 9.0 ou version ultérieure).

Navigation	Canceled - Windows Internet Explorer	
00-	e http://10.10.10.10/	• • ×
🚖 Favorites	Mavigation Canceled	b 🖸
1	Navigation to the webpage was canceled	
	What you can try:	
	Refresh the page.	

- 11. Sur la barre d'adresse, tapez l'adresse IP : 10.10.10.10.

Le projecteur est prêt pour la gestion à distance. La fonction LAN/RJ45 se présente de la façon suivante.

	Power	Va	ol -	Mute		V	ol +		-		-
	Sources List									Interfa	ce 2.6.3
	PC1		<u> </u>								
	PC2						М	enu		Auto	
	HDMI								Enter		
	DisplayPort						В	ank	V	Source	
	BNC									μ	
		_		_	_					_	_
		Freeze	Cont	rast	Bright	ness	Shar	pness			_
C	IESTRON.								Exp	oansion Optic	ons

Pour de plus amples informations, veuillez visiter http://www.crestron.com.

Menu CONFIGURATION >> avancée

Appuyez sur le bouton **MENU** pour ouvrir le menu **OSD**. Appuyez sur le bouton curseur **◄** → pour aller sur le menu **CONFIGURATION >> avancée**. Appuyez sur le bouton curseur **▲** ▼ pour vous déplacer vers le haut et vers le bas dans le menu **CONFIGURATION >> avancée**.

			ß	-Bi	٢		
CON	FIGURAT	ION >>	> avan	cée			
•	Audio						
9	Param. lamp	be					
Ø	HDMI						
Ħ	Mode Haute	Mode Haute altitude Eteint					
ේ	Motif de test	Motif de test Eteint					
TEXT	Closed Caption						
ŷ	Contrôle DEI				Normal		
G	Minuteur de	présentati	on				
6	Mode alimer	ntation bas	se		Eteint		
*	<u>Rétablir tous</u>	s les param					

ELEMENT	DESCRIPTION
Audio	Appuyez sur le bouton ENTRER pour entrer dans le sous-menu Audio . Voir <i>Audio</i> à la page 35.
Param. lampe	Appuyez sur le bouton ENTRER pour entrer dans le sous-menu Param. lampe . Voir <i>Param. lampe</i> à la page 35.
HDMI	Appuyez sur le bouton ENTRER pour entrer dans le sous-menu HDMI. Voir <i>HDMI</i> à la page 36.
Mode Haute altitude	Appuyez sur les touches ◀► du curseur pour allumer ou éteindre le Mode haute altitude. Il est recommandé d'Allumer quand l'altitude de l'environment est supérieure à 1500m (4921ft).
Motif de test	Appuyez sur les boutons curseurs ◀► pour sélectionner le motif de test.
Closed Caption	Appuyez sur le bouton ENTRER pour entrer dans le sous-menu Closed Caption . Voir <i>Closed Caption</i> à la page 36.
Contrôle DEL	Appuyez sur les boutons de curseur ◀▶ pour sélectionner Contrôle DEL. Sélectionnez Normal pour un affichage DEL normal et sur Éteint pour désactiver l'affichage DEL.
Minuteur de présentation	Appuyez sur
	Appuyez sur les boutons curseurs ◀► pour régler le Mode Faible puissance sur marche ou arrêt.
Mode alimentation basse	Remarque : Lorsque le mode Faible puissance est réglé sur arrêt, la prise SORTIE VGA peut envoyer le signal du projecteur en mode Veille. Le mode Faible puissance sera grisé, lorsque la télécommande est réglée sur RJ45.
Rétablir tous les param.	Appuyez sur le bouton ENTRER pour réinitialiser tous les réglages aux valeurs par défaut.

<u>Audio</u>

Appuyez sur le bouton **ENTRER** pour entrer dans le sous-menu **Audio**.

Audio	
Volume	5
Aigus	0
Graves	0
Muet	Eteint
AGC	Eteint
Entrée audio	Audio 1
Réinit.	

ELEMENT	DESCRIPTION
Volume	Appuyez sur les boutons ◀▶ pour régler le volume audio.
Aigus	Appuyez sur les boutons ◀▶ pour régler les aigus audio.
Graves	Appuyez sur les boutons ◀▶ pour régler les Graves audio.
Muet	Appuyez sur les boutons ◀▶ pour activer ou désactiver le haut-parleur.
AGC	Appuyez sur les boutons ◀▶ pour activer ou désactiver le réglage AGC.
Entrée Audio	Appuyez sur les boutons ◀▶ pour sélectionner la source d'entrée audio.
Réinit.	Appuyez sur la touche ENTRER pour réinitialiser tous les réglages aux valeurs par défaut.

Param. lampe

Appuyez sur le bouton **ENTRER** pour entrer dans le sous-menu **Param. lampe**.

Param, lampe			
Mode de la lampe	Standard		
Réinit. compteur lampe			
Heures de lampe	<u> 0 h </u>		

ELEMENT	DESCRIPTION
Mode de la lampe	Appuyez sur les boutons ◀▶ pour régler la luminosité de la lampe.
Réinit. compteur lampe	Appuyez sur la touche ENTRER pour réinitialiser les heures de lampe après avoir remplacé la lampe.
Heures de lampe	Affiche le nombre d'heures pendant lesquelles la lampe a été utilisée.

<u>HDMI</u>

Appuyez sur le bouton ENTRER pour entrer dans le sous-menu HDMI.

HDMI		
Format HDMI		Auto
Gain amplif. HDMI	3	

ELEMENT	DESCRIPTION
Format HDMI	Appuyez sur les boutons ◀► pour choisir parmi trois formats d'affichage HDMI : Auto / Signal PC / Signal vidéo.
Gain amplif. HDMI	Appuyez sur les boutons ◀► pour régler le gain d'amplification HDMI.

Closed Caption

Appuyez sur le bouton ENTRER pour entrer dans le sous-menu Closed Caption.

Closed Caption	
Activer Ss-tit. codé	Eteint
Version Ss-tit.	SS-T1

ELEMENT	DESCRIPTION
Activer Ss-tit. codé	Appuyez sur les boutons ◀► pour activer ou désactiver le sous-titrage.
Version Ss-tit.	Appuyez sur les boutons ◀► pour sélectionner la version sous-titrage.

Minuteur de présentation

La fonction Minuteur de présentation peut indiquer la durée de la présentation à l'écran, vous permettant de bénéficier d'une gestion optimale du temps lorsque vous effectuez vos présentations.

Minuteur de présentation		
Minuteur		Eteint
Durée minuteur	10	
Réinitialisation minuteur		

ELEMENT	DESCRIPTION
Minuteur	Appuyez sur le bouton ◀► curseur pour activer ou désactiver le minuteur de présentation.
Durée minuteur	Appuyez sur le bouton \blacktriangleleft curseur pour sélectionner une durée (1 ~ 60 minutes)
Réinitialisation minuteur	Appuyez sur ← (Entrée) / ► pour réinitialiser les paramètres du minuteur.

Menu ÉTAT

Appuyez sur le bouton **MENU** pour ouvrir le menu **OSD**. Appuyez sur le bouton curseur **◄►** pour aller sur le **Menu ÉTAT**.

Þ	N.		đ	ą	3		
ÉTAT							
	Nom du modè	le				D5280U	
	Source					VGA	
	Résolution				1280	0 x 1024 75Hz	
	Heures de lar	npe				0 h	
	Version micro	logiciel				PWD01	

ELEMENT	DESCRIPTION
Nom du modèle	Affiche le numéro du modèle.
Source	Affiche la source d'entrée activée.
Résolution	Affiche la résolution native de la source d'entrée.
Heures de lampe	Affiche le nombre d'heures pendant lesquelles la lampe a été utilisée.
Version micrologiciel	Affiche la version du firmware du projecteur.

Remarque :

L'état affiché dans ce menu n'est donné que pour information et ne peut pas être modifié.

ENTRETIEN ET SECURITE

Remplacer la lampe de projection

La lampe de projection doit être remplacée quand elle grille. Elle ne doit être remplacée que par une lampe certifiée, que vous pouvez commander chez votre vendeur local.

Important :

a. La lampe de projection utilisée dans ce produit contient une petite quantité de mercure.

b. Ne pas éliminer ce produit avec les ordures ménagères.

c. L'élimination de ce produit doit être effectuée conformément à la règlementation en vigueur dans votre région.

Avertissement :

Prenez soin d'éteindre et de débrancher le projecteur au moins 30 minutes avant de remplacer la lampe. Le non respect de cette consigne pourrait entraîner des brûlures graves.

Avertissement :

Dans de rares cas, l'ampoule de la lampe peut griller pendant le fonctionnement normal et des petits morceaux de verre ou de poussière peuvent être entraînés dans le ventilateur de sortie d'air à l'arrière.

Ne pas inhaler ou toucher les petits morceaux de verre ou de poussière. Cela pourrait entraîner des blessures.

Gardez toujours votre visage à l'abri du ventilateur de sortie d'air pour ne pas être blessé par le gaz ou les petits morceaux de verre de la lampe.

Lors du retrait de la lampe d'un projecteur monté au plafond, assurez-vous que personne n'est sous le projecteur. Des morceaux de verre pourraient tomber si la lampe a grillée.

🗥 SI LA LAMPE A EXPLOSÉE

Si une lampe a explosée, des morceaux de verre et du gaz peuvent se disperser à l'intérieur du boîtier du projecteur, et ils peuvent sortir par le ventilateur de sortie d'air. Le gaz contient du mercure, qui est toxique.

Ouvrez les portes et fenêtres pour la ventilation.

Si vous inhalez le gaz ou les morceaux de verre de la lampe explosée entre dans vos yeux ou votre bouche, consultez immédiatement un médecin.

- 1. Éteignez l'alimentation du projecteur en appuyant sur le bouton ALIMENTATION.
- 2. Laissez le projecteur refroidir pendant au moins 30 minutes.
- **3.** Débranchez le cordon d'alimentation.



- **4.** Déverrouillez le capot de la lampe.
- **5.** Soulevez et enlevez le capot.



6. Utilisez un tournevis pour enlever les vis du module de lampe.



7. Sortez le module de lampe.



8. Inversez les étapes 1 à 7 pour installer le nouveau module de lampe. Lors de l'installation, alignez le module de lampe avec le connecteur et assurez-vous qu'il est de niveau pour éviter tout dégât.

Note:

Le module de lampe doit rester bien en place et le connecteur de la lampe doit être inséré correctement avant de serrer les vis.



9. Allumez le projecteur et réinitialisez la lampe une fois le module de lampe remplacé.

Réinitialisation de la lampe :

Appuyez sur Menu \rightarrow Choisissez CONFIGURATION SYSTÈME : Avancé \rightarrow Choisissez Lampe \rightarrow Sélectionnez Réinit. compteur lampe \rightarrow Appuyez sur les boutons $\triangleleft \triangleright$ pour ajuster les réglages.

Nettoyer le projecteur

Nettoyer le projecteur pour retirer poussière et traces de doigts et assurer un bon fonctionnement.

Avertissement :

1. Prenez soin d'éteindre et de débrancher le projecteur au moins 30 minutes avant le nettoyage. Le non respect de cette consigne pourrait entraîner de graves brûlures.

2. N'utilisez qu'un tissu légèrement humide. Evitez de laisser de l'eau pénétrer par les orifices de ventilation du projecteur.

3. Si un petit peu d'eau pénètre dans l'intérieur du projecteur pendant le nettoyage, laissez-le débranché plusieurs heures dans une salle bien aérée avant de l'utiliser.

4. Si beaucoup d'eau pénètre dans le projecteur en le nettoyant, envoyez-le au service d'entretien.

Nettoyer l'objectif

Vous pouvez acheter des produits de nettoyage d'objectif optique dans la plupart des magasins d'appareils photo. Suivez ces étapes pour nettoyer l'objectif du projecteur.

- 1. Appliquez un peu de nettoyant d'objectif optique sur un tissu doux et propre. (N'appliquez pas le produit directement sur l'objectif.)
- 2. Essuyez légèrement l'objectif avec un mouvement circulaire.

Attention :

1. N'utilisez pas de nettoyants ou dissolvants abrasifs.

2. N'appliquez pas de nettoyants sur le boîtier du projecteur pour éviter de le décolorer.

<u>Nettoyer le boîtier</u>

Suivez ces étapes pour nettoyer le boîtier du projecteur.

- 1. Essuyez la poussière avec un chiffon humide.
- 2. Humidifiez le chiffon avec de l'eau chaude et un détergent doux (de vaisselle, par exemple), et essuyez le boîtier.
- 3. Rincez le détergent du tissu et essuyez le projecteur à nouveau.

Attention :

Pour empêcher la décoloration du boîtier, n'utilisez pas de nettoyants abrasifs à base d'alcool.

Utiliser le verrou physique

Utiliser le verrou Kensington[®]

Si vous êtes concerné par la sécurité, attachez le projecteur à un objet fixe avec la fente Kensington et un câble de sécurité.



Remarque :

Contactez votre vendeur pour acheter un câble de sécurité Kensington adapté.

Le verrou de sécurité correspond au système de sécurité MicroSaver de Kensington. Pour tout commentaire, contactez : Kensington, 2853 Campus Drive, San Mateo, CA 94403, U.S.A. Tél : 800-535-4242, <u>http://www.Kensington.com</u>.

Utiliser le verrou par chaîne de sécurité

En plus de la fonction de protection par mot de passe et du verrou Kensington, l'ouverture par chaîne de sécurité permet de protéger le projecteur d'une utilisation non autorisée.

Voir l'image suivante.



DEPANNAGE

Problèmes et solutions standards

Cette section traite des problèmes qui peuvent survenir pendant l'utilisation du projecteur. Si le problème persiste, contactez votre vendeur.

Il arrive souvent qu'un problème apparaissant tout d'abord insoluble ne soit finalement qu'une connexion mal effectuée. Vérifiez les points suivants avant de procéder aux solutions spécifiques.

- Utilisez un autre appareil électrique pour confirmer que la prise électrique fonctionne.
- Assurez-vous que le projecteur est allumé.
- Assurez-vous toutes les connexions sont solidement attachées.
- Vérifiez que le périphérique connecté est allumé.
- Assurez-vous qu'un ordinateur connecté n'est pas en mode suspendu.
- Assurez-vous qu'un ordinateur portable connecté est configuré pour un affichage externe. (Ceci est généralement fait en appuyant sur une combinaison Fn-touche sur l'ordinateur portable.)

Conseils de dépannage

Dans chaque section de problèmes spécifiques, essayez les étapes dans l'ordre suggéré. Ceci peut vous aider à résoudre un problème plus rapidement.

Essayez de détecter le problème et d'éviter ainsi de remplacer des composants non défectueux. Par exemple, si vous remplacez les piles et le problème persiste, remettez les piles d'origine et passez à l'étape suivante.

Notez les étapes effectuées lors du dépannage : Ces informations peuvent être utiles si vous devez contacter le service d'assistance technique ou pour passer au service clientèle.

Messages d'erreur des voyants lumineux

Messa des de code d'eddeud	DEL ALIM	IENTATION	LED PRET	DEL TEMP
MESSAGES DE CODE D'ERREUR	Verte	Rouge	Rouge	Rouge
Lampe prête	MARCHE	—	MARCHE	—
Démarrer	—	MARCHE	_	—
Refroidissement	MARCHE	—	clignote	—
Température excessive	—	ARRÊT	—	MARCHE
Erreur de capteur de rupture thermique	—	clignote 7 fois	—	—
Erreur lampe	clignote 5 fois	—	—	—
Erreur de ventilateur grillé	clignote 6 fois	—	clignote 1 fois	—
Erreur du ventilateur du système	clignote 6 fois	—	clignote 2 fois	—
Erreur du ventilateur d'alimentation et de ballast	clignote 6 fois	—	clignote 3 fois	_
Capot ouvert	—	clignote 7 fois	_	—
Erreur DMD	clignote 8 fois	_	_	_
Erreur de la roue des couleurs	clignote 9 fois	—	_	—

En cas d'erreur, veuillez déconnecter le cordon d'alimentation secteur et attendre une (1) minute avant de redémarrer le projecteur. Si le voyant LED d'alimentation ou PRÊT clignotent toujours ou si le voyant LED de surchauffe est allumé, contactez un centre de service.

Problèmes d'image

Problèmes : Aucune image n'apparaît sur l'écran

- 1. Vérifiez les paramètres sur votre ordinateur portable ou de bureau.
- 2. Eteignez tous les périphériques et rallumez-les dans l'ordre correct.

Problèmes : L'image est floue

- 1. Ajustez la Mise au point sur le projecteur.
- 2. Appuyez sur le bouton Auto sur la télécommande ou le projecteur.
- Assurez-vous que la distance projecteur-écran est dans la limite des 10 mètres (33 pieds) spécifiée.
- 4. Vérifiez si l'objectif du projecteur est propre.

Problèmes : L'image est plus large au sommet ou à la base (effet de trapèze)

- 1. Placez le projecteur aussi perpendiculairement que possible par rapport à l'écran.
- 2. Utilisez le bouton **Distorsion** sur la télécommande ou le projecteur pour corriger le problème.

Problème : L'image est inversée

Vérifiez les réglages de Projection dans le menu CONFIG SYSTÈME :

Problèmes : L'image est striée

- 1. Réglez les paramètres **Fréquence** et **Alignement** dans le menu **Ordinateur** de l'OSD à leurs valeurs par défaut.
- 2. Pour vérifier que le problème n'est pas causé par la carte vidéo de l'ordinateur connecté, connectez à un autre ordinateur.

Problème : L'image est plate, sans contraste

Ajustez le paramètre **Contraste** dans le menu **Image** de l'OSD.

Problème : La couleur de l'image projetée ne correspond pas à l'image source Ajustez les paramètres **Temp. de couleur** et **Gamma** dans le menu **Image** de l'OSD.

Problèmes de lampe

Problèmes : Il n'y a pas de lumière venant du projecteur

- 1. Vérifiez que le câble d'alimentation est bien connecté.
- **2.** Assurez-vous que la source d'alimentation fonctionne en testant avec un autre appareil électrique.
- **3.** Redémarrez le projecteur dans l'ordre correct et contrôlez si le voyant d'alimentation est vert.
- **4.** Si vous avez récemment remplacé la lampe, essayez de refaire les connexions de la lampe.
- 5. Remplacez le module de la lampe.
- 6. Remettez l'ancienne lampe dans le projecteur et contactez le service technique.

Problèmes : La lampe s'éteint

- Les surtensions sont susceptibles de faire s'éteindre la lampe. Rebranchez le cordon d'alimentation. Lorsque la LED Alimentation est allumée, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.
- 2. Remplacez le module de la lampe.
- 3. Remettez l'ancienne lampe dans le projecteur et contactez le service technique.

Problèmes de télécommande

Problèmes : Le projecteur ne répond pas à la télécommande

- 1. Pointez la télécommande vers le capteur distant du projecteur.
- 2. Vérifiez que le chemin entre la télécommande et le capteur n'est pas obstrué.
- 3. Eteignez les lumières fluorescentes dans la salle.
- 4. Vérifiez la polarité des piles.
- 5. Remplacez les piles.
- 6. Eteignez les autres périphériques infrarouges à proximité.
- 7. Envoyez la télécommande en réparation.

Problèmes audio

Problèmes : Il n'y a pas de son

- **1.** Ajustez le volume sur la télécommande.
- 2. Ajustez le volume de la source audio.
- 3. Vérifiez la connexion du câble audio.
- 4. Testez la source de sortie audio avec d'autres haut-parleurs.
- 5. Contactez le service d'entretien.

Problèmes : Le son est déformé

- 1. Vérifiez la connexion du câble audio.
- 2. Testez la source de sortie audio avec d'autres haut-parleurs.
- **3.** Contactez le service d'entretien.

Envoyer le projecteur en réparation

Si vous ne pouvez résoudre le problème, vous devez envoyer le projecteur en réparation. Emballez le projecteur dans son carton d'origine. Joignez une description du problème et une liste des étapes par lesquelles vous êtes passé lorsque vous avez tenté de résoudre le problème : L'information peut être utile au personnel du service de réparation. Retournez le projecteur à l'endroit où vous l'avez acheté.

Q & A HDMI

Q. Quelle est la différence entre un câble HDMI « standard » HDMI et un câble HDMI « grande vitesse » ?

Dernièrement, HDMI Licensing, LLC a annoncé que les câbles seraient testés et classés en catégories standard et grande vitesse.

- Les câbles HDMI standard (ou « catérogie 1 ») ont été testés pour fonctionner à une vitesse comprise entre 75Mhz et 2,25Gbps, ce qui est l'équivalent d'un signal 720p/1080i.
- Les câbles HDMI grande vitesse (ou « catégorie 2 ») ont été testés pour fonctionner à une vitesse comprise entre 340Mhz et 10,2Gbps, ce qui correspond à la plus grande bande passante possible actuellement sur un câble HDMI et permet de traiter les signaux 1080p, notamment ceux avec des profondeurs de couleur accrues et/ou des fréquences de rafraîchissement en provenance de la source. Les câbles haute vitesse sont également capables de fonctionner avec des écrans de plus haute résolution, tels les moniteurs cinéma WQXGA (résolution de 2560 x 1600).

Q. Comment faire pour installer des câbles HDMI de plus de 10 mètres ?

De nombreux fournisseurs de matériel HDMI travaillent sur des solutions HDMI qui permettent d'augmenter la longueur efficace des câbles qui est aujourd'hui de 10 mètres en général. Ces sociétés fabriquent diverses solutions : câbles actifs (éléments électroniques actifs intégrés aux câbles qui renforcent et augmentent la portée efficace du signal), répéteurs, amplificateurs ainsi que CAT5/6 et solutions par fibres.

Q. Comment savoir si un câble est certifié HDMI ?

Tous les produits HDMI doivent être certifiés par le fabricant et obtenir pour cela le Certificat de test de conformité HDMI. Cependant, il y a parfois des câbles qui portent le logo HDMI mais qui n'ont pas été testés correctement. HDMI Licensing, LLC enquête activement sur ces cas afin de garantir au mieux que la marque commerciale HDMI est bien utilisée correctement sur le marché. Nous recommandons à nos clients d'acheter leurs câbles auprès d'un fournisseur ou d'une société fiable.

Pour de plus amples informations, veuillez aller sur http://www.hdmi.org/learningcenter/faq.aspx#49

SPÉCIFICATIONS

Spécifications

Type d'affichage	0,67" WUXGA DC3		
Résolution	WUXGA 1920x1200 Native		
Distance de projection	1,5 mètre ~ 7 mètres		
Taille de l'écran de projection	36,1 to 210 pouces		
Lentille de projection	Mise au point manuelle/Zoom manuel		
Rapport de zoom	1,25		
Correction de la distorsion verticale	±15° for ±40 steps		
Méthodes de projection	Avant, arrière, bureau/plafond (avant, arrière)		
Compatibilité des données	VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA, WUXGA, Mac		
SDTV/EDTV/ HDTV	480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p		
Compatibilité vidéo	NTSC/NTSC 4,43, PAL (B/G/H/I/M/N/60), SECAM		
Sync H	15,31 – 91,4kHz		
Sync V	43 – 87 Hz		
Certifications de sécurité	FCC-B, cUL, UL, CE, C-tick, CCC, KC, CB, PCT, PSB, ICES-003, NOM, SASO		
Température de fonctionnement	5° ~ 35°C		
Dimensions	431,11 mm (Larg) x 344,16 mm (Prof) x 161,51 mm (Haut)		
Entrée CA	CA universel 100 – 240, Typique @ 110VAC (100 – 240)/+-10%		
Puissance électrique	Typique 420W (Normal) / Typique 360W (Eco)		
Veille	<0,5 watts		
Lampe	330W (Normal) / 280W (Eco)		
Haut-parleur audio	3W x 2		
	VGA x 2		
	Port d'affichage x 1		
	S-Video x 1		
Torminaux d'ontróo	5 BNC (RGBHV) x 1		
	Composante x 1		
	Vidéo composite x 1		
	Vidéo composite x 1		
	Vidéo composite x 1 HDMI x 1		
	Vidéo composite x 1 HDMI x 1 RCA stéréo x 2		
	Vidéo composite x 1 HDMI x 1 RCA stéréo x 2 VGA x 1		
Terminaux de sortie	Vidéo composite x 1 HDMI x 1 RCA stéréo x 2 VGA x 1 Jack audio PC x 1		
Terminaux de sortie	Vidéo composite x 1 HDMI x 1 RCA stéréo x 2 VGA x 1 Jack audio PC x 1 Sortie audio PC x 1		
Terminaux de sortie	Vidéo composite x 1 HDMI x 1 RCA stéréo x 2 VGA x 1 Jack audio PC x 1 Sortie audio PC x 1 RS-232C		
Terminaux de sortie	Vidéo composite x 1 HDMI x 1 RCA stéréo x 2 VGA x 1 Jack audio PC x 1 Sortie audio PC x 1 RS-232C RJ45		
Terminaux de sortie Terminaux de contrôle	Vidéo composite x 1 HDMI x 1 RCA stéréo x 2 VGA x 1 Jack audio PC x 1 Sortie audio PC x 1 RS-232C RJ45 déclencheur écran : Prise CC x 1 (fonction sortie CC12V 200mA)		
Terminaux de sortie Terminaux de contrôle	Vidéo composite x 1 HDMI x 1 RCA stéréo x 2 VGA x 1 Jack audio PC x 1 Sortie audio PC x 1 RS-232C RJ45 déclencheur écran : Prise CC x 1 (fonction sortie CC12V 200mA) USB (Maintenance uniquement)		

Distance de projection V.S. Taille de projection (WUXGA)



Tableau de distance et de taille de projection

Objectif de projection standard : TR : 1,54 ~ 1,93; décalage=110%

	TELE			Grand				
Distance (m)	1,66	3,33	4,16	8,31	1,66	3,32	6,63	9,95
Diagonale (")	40	80	100	200	50	100	200	300
Hauteur de l'image (mm)	862	1723	2154	4308	1077	2154	4308	6462
Largeur de l'image (mm)	538	1077	1346	2692	673	1346	2692	4039
H (mm)	269	538	673	1346	336	673	1346	2020
O (mm)	296	592	740	1481	370	740	1481	2222
A (mm)	27	54	67	135	34	67	135	202

Objectif de projection longue distance : TR : 1,54 ~ 1,93; décalage=110%

	TELE			Grand				
Distance (m)	2,5	6,25	12,49	18,74	2,08	6,24	12,47	18,71
Diagonale (")	40	100	200	300	50	150	300	450
Hauteur de l'image (mm)	862	2154	4308	6462	1077	3231	6462	9693
Largeur de l'image (mm)	538	1346	2692	4039	673	2019	4039	6058
H (mm)	269	673	1346	2020	336	1010	2020	3029
O (mm)	296	740	1481	2222	370	1111	2222	3332
A (mm)	27	67	135	202	34	101	202	303

Oh	iootif d	o nro	ination	agurta	distance	· TD	· 0 77.	dágologo	-1100/
ΟIJ		e pro	jecuon	courte	uistance	. 15	. 0,77,	uecalaye	-110%

	Fixe					
Distance (m)	0,66	1,33	1,66	2,49		
Diagonale (")	40	80	100	150		
Hauteur de l'image (mm)	862	1723	2154	3231		
Largeur de l'image (mm)	538	1077	1346	2019		
H (mm)	269	538	673	1010		
O (mm)	296	592	740	1111		
A (mm)	27	54	67	101		

décalage % = $O/H \times 100\%$ O=A+H H=(1/2) × (hauteur verticale)

Tableau de mode de synchronisation

Signal	RESOLUTION	H-Sync (KHz)	V-Sync (Hz)	Composite / S-Video	VGA 1/2 (ANALOGIQUE)	BNC	HDMI (NUMÉRIQUE)	DP (NUMÉRIQUE)
NTSC	—	15,734	60,0	0	—	0	—	—
PAL/SECAM	—	15,625	50,0	0	—	0	—	_
	720 x 400	37,9	85,0	—	0	0	0	0
	640 x 480	31,5	60,0	—	0	0	0	0
	640 x 480	37,9	72,8	—	0	0	0	0
	640 x 480	37,5	75,0	—	0	0	0	0
	640 x 480	43,3	85,0	—	0	0	0	0
	800 x 600	35,2	56,3	—	0	0	0	0
	800 x 600	37,9	60,3	—	0	0	0	0
	800 x 600	46,9	75,0	—	0	0	0	0
	800 x 600	48,1	72,2	—	0	0	0	0
	800 x 600	53,7	85,1	—	0	0	0	0
	1024 x 768	48,4	60,0	—	0	0	0	0
	1024 x 768	56,5	70,1	—	0	0	0	0
VESA	1024 x 768	60,0	75,0	—	0	0	0	0
	1024 x 768	68,7	85,0	—	0	0	0	0
	1280 x 800	49,7	59,8	—	0	0	0	0
	1280 x 800	62,8	74,9	—	0	0	0	0
	1280 x 800	71,6	84,8	—	0	0	0	0
	1280 x 1024	64,0	60,0	—	0	0	0	0
	1280 x 1024	80,0	75,0	—	0	0	0	0
	1280 x 1024	91,1	85,0	—	0	0	0	0
	1400 x 1050	65,3	60,0	—	0	0	0	0
	1440 x 900	55,9	60,0	—	0	0	0	0
	1600 x1200	75,0	60	—	0	0	0	0
	1920 x1080	67,2	60	—	0	0	0	0
	1920 x1200[RB]	74,0	60	—	0	0	0	0
	640 x 480	35,0	66,7	—	0	0	0	0
Apple	832 x 624	49,7	74,5	—	0	0	0	0
Macintosh	1024 x 768	60,2	74,9	—	0	0	0	0
	1152 x 870	68,7	75,1	—	0	0	0	0
SDT /	480i	15,734	60,0	—	0		0	0
3010	576i	15,625	50,0	—	0	_	0	0
	576p	31,3	50,0	—	0		0	0
EDIV	480p	31,5	60,0	—	0	_	0	0

Projecteur DLP – Manuel de l'utilisateur

Signal	RESOLUTION	H-Sync (KHz)	V-Sync (Hz)	Composite / S-Video	VGA 1/2 (ANALOGIQUE)	BNC	HDMI (NUMÉRIQUE)	DP (NUMÉRIQUE)
	720p	37,5	50,0	_	0	_	0	0
	720p	45,0	60,0	_	0		0	0
	1080i	33,8	60,0	—	0	_	0	0
	1080i	28,1	50,0	—	0	—	0	0
HDTV	1080p	27	24,0	_	0		0	0
	1080p	28,13	25,0	_	0	_	0	0
	1080p	33,75	30,0	—	0	—	0	0
	1080p	67,5	60,0	—	0	—	0	0
	1080p	56,3	50,0		0	_	0	0

O: Fréquence supportée

- : Fréquence non supportée

(*) VGA prend en charge les composants EDTV/SDTV/HDTV avec un adaptateur.

Dimensions du projecteur



CONFORMITE A LA REGLEMENTATION

Avertissement de la FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux normes des appareils numériques de Classe B, conformément à l'article 15 du règlement de la FCC. Ces normes sont conçues pour fournir une bonne protection contre les interférences nuisibles quand l'équipement est utilisé en environnement commercial.

Cet appareil génère, utilise, et peut diffuser des signaux radioélectriques, et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. L'utilisation de cet équipement dans des zones résidentielles risque d'engendrer des interférences nuisibles, dans ce cas l'utilisateur devra corriger ces interférences à ses propres frais.

Les changements ou modifications qui n'ont pas été expressément approuvés par les organismes responsables de la conformité peuvent enlever tout droit à l'utilisateur de faire fonctionner ce matériel.

Canada

Cet appareil numérique de classe B est conforme avec l' ICES-003 canadien.

Certification de sécurité

FCC-B, UL, cUL, CB, CE, CCC, KC, PCT, PSB, ICES-003, NOM, et C-tick.

APPENDIX I

RS-232C Protocol

RS232 Setting

Baud rate:	9600
Parity check:	None
Data bit:	8
Stop bit:	1
Flow Control	None

Control Command Structure

	Header code	Command code	Data code	End code
HEX		Command	Data	0Dh
ASCII	'V'	Command	Data	CR

Operation Command

Note:

XX=00-98, projector's ID, XX=99 is for all projectors

Return Result P=Pass / F=Fail

n: 0:Disable/1: Enable/Vaule(0~9999)

	Command Group 00									
ASCII	HEX	Function	Description	Return Result						
VXXS0001	56h Xh Xh 53h 30h 30h 30h 31h 0Dh	Power On		P/F						
VXXS0002	56h Xh Xh 53h 30h 30h 30h 32h 0Dh	Power Off		P/F						
VXXS0003	56h Xh Xh 53h 30h 30h 30h 33h 0Dh	Resync		P/F						
VXXG0004	56h Xh Xh 47h 30h 30h 30h 34h 0Dh	Get Lamp Hours		Pn/F						
VXXS0005n	56h Xh Xh 53h 30h 30h 30h 35h nh 0Dh	Set Air filter timer	n=0~999999	P/F						
VXXG0005	56h Xh Xh 47h 30h 30h 30h 35h 0Dh	Get Air filter timer	n=0~999999	Pn/F						
VXXS0006	56h Xh Xh 53h 30h 30h 30h 36h 0Dh	System Reset		P/F						
VXXG0007	56h Xh Xh 47h 30h 30h 30h 37h 0Dh	Get System Status	0:Reset 1:Standby 2:Operation 3:Cooling	Pn/F						
VXXG0008	56h Xh Xh 47h 30h 30h 30h 38h 0Dh	Get F/W Version		Pn/F						
VXXG0009	56h Xh Xh 47h 30h 30h 30h 39h 0Dh	Get Alter EMail		Pn/F						
VXXS0009n	56h Xh Xh 53h 30h 30h 30h 39h nh 0Dh	Set Alter Email	n=xxxxxx@xxxx. xxx.xx	P/F						

	Command	Group 01		
ASCII	HEX	Function	Description	Return Value
VXXG0101	56h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 31h 0Dh	Get Brightness	n=0~100	Pn/F
VXXS0101n	56h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 31h nh 0Dh	Set Brightness	n=0~100	P/F
VXXG0102	56h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 32h 0Dh	Get Contrast	n=0~100	Pn/F
VXXS0102n	56h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 32h nh 0Dh	Set Contrast	n=0~100	P/F
VXXG0103	56h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 33h 0Dh	Get Color	n=0~100	Pn/F
VXXS0103n	56h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 33h nh 0Dh	Set Color	n=0~100	P/F
VXXG0104	56h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 34h 0Dh	Get Tint	n=0~100	Pn/F
VXXS0104n	56h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 34h nh 0Dh	Set Tint	n=0~100	P/F
VXXG0105	56h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 35h 0Dh	Get Sharpness	0~15	Pn/F
VXXS0105n	56h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 35h nh 0Dh	Set Sharpness	0~15	P/F
VXXG0106	56h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 36h 0Dh	Get Color Temperature	0:Warm 1:Normal 2:Cool 3:Cooler 4:High Cool	Pn/F
VXXS0106n	56h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 36h nh 0Dh	Set Color Temperature	0:Warm 1:Normal 2:Cool 3:Cooler 4:High Cool	P/F
VXXG0107	56h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 37h 0Dh	Get Gamma	0:1.6 1:1.8 2:2.0 3:2.2t 4:2.4 5:2.6 6:1.0	Pn/F
VXXS0107n	56h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 37h nh 0Dh	Set Gamma	0:1.6 1:1.8 2:2.0 3:2.2t 4:2.4 5:2.6 6:1.0	P/F

	Command Group 02								
ASCII	HEX	Function	Description	Return Value					
VXXS0201	56h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 31h 0Dh	Select RGB		P/F					
VXXS0202	56h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 32h 0Dh	Select RGB2		P/F					
VXXS0203	56h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 33h 0Dh	Select DVI		P/F					
VXXS0204	56h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 34h 0Dh	Select Video		P/F					
VXXS0205	56h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 35h 0Dh	Select S-Video		P/F					
VXXS0206	56h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 36h 0Dh	Select HDMI		P/F					
VXXS0207	56h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 37h 0Dh	Select BNC		P/F					
VXXS0208	56h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 38h 0Dh	Select YPbPr		P/F					
VXXS0209	56h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 39h 0Dh	Select HDMI 2		P/F					
VXXS0210	56h Xh Xh 53h 30h 32h 31h 30h 0Dh	Select HDMI 3		P/F					

Command Group 02							
ASCII	HEX	Function	Description	Return Value			
VXXS0211	56h Xh Xh 53h 30h 32h 31h 31h 0Dh	Select DP		P/F			
VXXG0220	56h Xh Xh 47h 30h 32h 32h 30h 0Dh	Get Current Source	Return 1:RGB 2:RGB2 3:DVI 4:Video 5:S-Video 6:HDMI 7:BNC 8:YPbPr 9:HDMI 2 10:HDMI 3 11:DP	Pn/F			

Command Group 03							
ASCII	HEX	Function	Description	Return Value			
VXXG0301	56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 31h 0Dh	Get Scaling	0: Fill 1: 4:3 2: 16:9 3 :Letter Box 4 :Native 5:Auto 6:16:10	Pn/F			
VXXS0301n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 31h nh 0Dh	Set Scaling	0: Fill 1: 4:3 2: 16:9 3 :Letter Box 4 :Native 5:Auto 6:16:10	P/F			
VXXG0302	56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 32h 0Dh	Blank		Pn/F			
VXXS0302n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 32h nh 0Dh	Blank		P/F			
VXXG0303	56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 33h 0Dh	Auto Keystone On		Pn/F			
VXXS0303n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 33h nh 0Dh	Auto Keystone On		P/F			
VXXG0304	56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 34h 0Dh	Freeze On		Pn/F			
VXXS0304n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 34h nh 0Dh	Freeze On		P/F			
VXXG0305	56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 35h 0Dh	Volume	n=0~10	Pn/F			
VXXS0305n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 35h nh 0Dh	Volume	n=0~10	P/F			
VXXG0306	56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 36h 0Dh	Treble	n=-15~15	Pn/F			
VXXS0306n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 36h nh 0Dh	Treble	n=-15~15	P/F			
VXXG0307	56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 37h 0Dh	Bass	n=-15~15	Pn/F			
VXXS0307n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 37h nh 0Dh	Bass	n=-15~15	P/F			
VXXG0308	56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 38h 0Dh	Projection Mode	0:Front 1:Rear 2:Ceiling 3:Rear+Ceiling	Pn/F			
VXXS0308n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 38h nh 0Dh	Projection Mode	0:Front 1:Rear 2:Ceiling 3:Rear+Ceiling	P/F			

Projecteur DLP – Manuel de l'utilisateur

Command Group 03							
ASCII	HEX	Function	Description	Return Value			
VXXG0309	56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 39h 0Dh	Set vertical keystone value	n=-40~+40	Pn/F			
VXXS0309n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 39h nh 0Dh	Set vertical keystone value	n=-40~+40	P/F			
VXXG0310	56h Xh Xh 47h 30h 33h 31h 30h 0Dh	Set horizontal keystone value	n=-20~+20	Pn/F			
VXXS0310n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 31h 30h nh 0Dh	Set horizontal keystone value	n=-20~+20	P/F			
VXXG0311	56h Xh Xh 47h 30h 33h 31h 31h 0Dh	Adjust the zoom	n=-10~+10	Pn/F			
VXXS0311n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 31h 31h nh 0Dh	Adjust the zoom	n=-10~+10	P/F			
VXXG0312	56h Xh Xh 47h 30h 33h 31h 32h 0Dh	Adjust the focus	n=-20~+20	Pn/F			
VXXS0312n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 31h 32h nh 0Dh	Adjust the focus	n=-20~+20	P/F			
VXXG0313	56h Xh Xh 47h 30h 33h 31h 33h 0Dh	Adjust the vertical lens shift	n=-20~+20	Pn/F			
VXXS0313n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 31h 33h nh 0Dh	Adjust the vertical lens shift	n=-20~+20	P/F			
VXXG0314	56h Xh Xh 47h 30h 33h 31h 34h 0Dh	Adjust the horizontal lens shift	n=-20~+20	Pn/F			
VXXS0314n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 31h 34h nh 0Dh	Adjust the horizontal lens shift	n=-20~+20	P/F			

Command Group 04 (Remote Control)							
ASCII	HEX	Function	Description	Return Value			
VXXS0401	56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 31h 0Dh	UP arrow		P/F			
VXXS0402	56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 32h 0Dh	DOWN arrow		P/F			
VXXS0403	56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 33h 0Dh	LEFT arrow		P/F			
VXXS0404	56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 34h 0Dh	RIGHT arrow		P/F			
VXXS0405	56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 35h 0Dh	POWER		P/F			
VXXS0406	56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 36h 0Dh	EXIT		P/F			
VXXS0407	56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 37h 0Dh	INPUT		P/F			
VXXS0408	56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 38h 0Dh	AUTO		P/F			
VXXS0409	56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 39h 0Dh	KEYSTONE+		P/F			
VXXS0410	56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 30h 0Dh	KEYSTONE-		P/F			
VXXS0411	56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 31h 0Dh	MENU		P/F			
VXXS0412	56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 32h 0Dh	STATUS		P/F			
VXXS0413	56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 33h 0Dh	MUTE		P/F			
VXXS0414	56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 34h 0Dh	ZOOM+		P/F			
VXXS0415	56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 35h 0Dh	ZOOM-		P/F			
VXXS0416	56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 36h 0Dh	BLANK		P/F			
VXXS0417	56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 37h 0Dh	FREEZE		P/F			
VXXS0418	56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 38h 0Dh	VOLUME+		P/F			
VXXS0419	56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 39h 0Dh	VOLUME-		P/F			
VXXS0420	56h Xh Xh 53h 30h 34h 32h 30h 0Dh	Enter		P/F			