

Copyright

Dieses Dokument ist einschließlich aller Fotos, Abbildungen und der gesamten Software nach internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt, alle Rechte bleiben vorbehalten. Weder dieses Benutzerhandbuch noch das im Benutzerhandbuch enthaltene Material darf ohne die schriftliche Genehmigung des Autors reproduziert werden.

© Copyright 2009

Haftungsausschlusserklärung

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können ohne Ankündigung geändert werden. Der Hersteller übernimmt keine Zusicherungen und Gewährleistungen hinsichtlich des Inhalts, insbesondere keine gesetzliche Gewährleistung der Marktfähigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Hersteller behält sich das Recht vor, dieses Dokument ohne Ankündigung zu überarbeiten und es von Zeit zu Zeit zu ändern.

Hinweise zu Warenzeichen

Kensington ist ein in den USA eingetragenes Warenzeichen der ACCO Brand Corporation mit erteilten Registrierungen und laufenden Anmeldeverfahren in anderen Ländern weltweit.

Alle anderen in diesem Benutzerhandbuch verwendeten Produktnamen gehören den jeweiligen Besitzern und sind als solche anerkannt.

Wichtige Sicherheitsinformationen

Wichtig:

Lesen Sie sich diesen Abschnitt unbedingt durch, bevor Sie den Projektor benutzen. Diese Sicherheits- und Bedienungsanweisungen sollen sicherstellen, dass der Projektor über einen langen Zeitraum sicher benutzt werden kann. Bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch zum späteren Nachlesen auf.

Verwendete Symbole

Warnsymbole befinden sich sowohl auf dem Gerät als auch im Benutzerhandbuch. Sie sollen den Benutzer auf gefährliche Situationen aufmerksam machen.

Wichtige Informationen werden in diesem Benutzerhandbuch folgendermaßen gekennzeichnet.

Hinweis:

Hier erhalten Sie zusätzliche Informationen zu einem bestimmten Thema.

Wichtig:

Hier erhalten Sie zusätzliche Informationen, die unbedingt beachtet werden müssen.

Achtung:

Hier werden Sie vor Situationen gewarnt, bei denen das Gerät beschädigt werden kann.

Warnung:

Hier werden Sie vor Situationen gewarnt, bei denen Personen-, Sach- und Umweltschäden verursacht werden können.

Im gesamten Benutzerhandbuch werden die Bezeichnungen von Komponenten und Einträge des OSD-Menüs in Fettschrift geschrieben:


“Drücken Sie auf der Fernbedienung auf **Menü**, um das **Hauptmenü** aufzurufen.”

Allgemeine Sicherheitsinformationen


- Öffnen Sie nicht das Gehäuse. Außer der Projektionslampe befinden sich im Gerät keine Teile, die vom Benutzer selbst repariert werden können. Wenden Sie sich bei Reparaturen an entsprechende Reparaturfachleute.
- Befolgen Sie alle Warnungen im Benutzerhandbuch und auf dem Gehäuse.
- Die Projektionslampe ist extrem hell. Sehen Sie bei eingeschalteter Lampe nicht in das Objektiv.
- Stellen Sie das Gerät nur auf stabile und standfeste Unterlagen, Wagen oder Ständer.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser, in direktem Sonnenlicht oder in der Nähe eines Wärme erzeugenden Geräts auf.
- Legen oder stellen Sie keine schweren Gegenstände wie Bücher oder Taschen auf das Gerät.

Aufstellhinweise für den Projektor

- Stellen Sie den Projektor waagrecht auf. Die Neigung des Projektors sollte 15° nicht überschreiten, und der Projektor sollte nur auf einem Tisch aufgestellt oder an die Decke montiert werden, da sich anderenfalls die Lebensdauer der Lampe stark verkürzt.



- Lassen Sie um die Belüftungsöffnungen herum einen Mindestabstand von 50 cm frei.



- Stellen Sie sicher, dass keine heiße Luft aus den Luftauslässen wieder in die Lufteinlässe eingesaugt wird.
- Wird der Projektor in einem abgeschlossenen Raum betrieben, stellen Sie sicher, dass die Umgebungstemperatur beim Betrieb des Projektors nicht $5 - 35^\circ\text{C}$ überschreitet und dass die Lüftungsöffnungen frei sind.
- Alle Gehäuse müssen einer zertifizierten Wärmeprüfung unterzogen werden, um sicherzustellen, dass keine heiße Abluft wieder in den Projektor gelangt, da sich dadurch das Gerät ausschalten kann, auch wenn die Temperatur innerhalb des zulässigen Bereichs von $5 - 35^\circ\text{C}$ liegt.

Stromsicherheit

- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Stromkabel.
- Stellen Sie nichts auf das Stromkabel. Verlegen Sie das Stromkabel so, dass niemand darüber laufen muss.
- Nehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung heraus, wenn Sie sie über einen längeren Zeitraum nicht benutzen.

Auswechseln der Lampe

Wenn die Lampe nicht richtig ausgewechselt wird, besteht Verletzungsgefahr. Eine ausführliche Anleitung zum sicheren Auswechseln der Lampe finden Sie unter Auswechseln der Projektionslampe auf Seite 39. Bevor Sie die Lampe auswechseln:

- Trennen Sie das Stromkabel ab.
- Lassen Sie die Lampe eine Stunde lang abkühlen.

Reinigen des Projektors

- Trennen Sie vor dem Reinigen das Stromkabel ab. Siehe Reinigen des Projektors auf Seite 42.
- Lassen Sie die Lampe eine Stunde lang abkühlen.

Hinweis zu gesetzlichen Vorschriften

Bevor Sie den Projektor installieren und benutzen, sollten Sie unter Gesetzliche Vorschriften auf Seite 53 die Hinweise zu Vorschriften lesen.

Wichtige Hinweise zum Entsorgen:



Die in diesem Produkt enthaltenen Lamp(en) enthalten Quecksilber. Dieses Produkt kann andere elektronische Abfallprodukte enthalten, die bei unsachgemäßer Entsorgung gefährlich sein können. Entsorgen Sie die Lampe entsprechend den gültigen lokalen, regionalen oder nationalen Vorschriften. Weitere Informationen dazu erhalten Sie bei der Electronic Industries Alliance unter WWW.EIAE.ORG. Spezielle Informationen zum Entsorgen der Lampe finden Sie unter WWW.LAMPRECYCLE.ORG.

Symbolerläuterung



ENTSORGEN: Elektrische und elektronische Altgeräte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. In den EU-Staaten ist für die Wiederaufbereitung ein getrenntes Sammeln von Müll erforderlich.

Die wichtigsten Leistungsmerkmale

- *Leicht, einfach einzupacken und zu transportieren.*
- *Kompatibel mit den wichtigsten Videonormen wie NTSC, PAL und SECAM.*
- *Große Helligkeit für Präsentationen bei Tageslicht und in beleuchteten Räumen.*
- *Unterstützt Auflösungen bis SXGA+ mit 16,7 Millionen Farben und liefert scharfe, klare Bilder.*
- *Flexible Aufstellmöglichkeiten für die Front- und Rückprojektion.*
- *Durch die Trapezkorrektur bleiben auch Schrägprojektionen rechteckig.*
- *Signalquelle wird automatisch erkannt.*

Über dieses Benutzerhandbuch

Dieses Benutzerhandbuch ist für den Endbenutzer vorgesehen. In ihm wird beschrieben, wie der DLP-Projektor aufgestellt und bedient wird. Sofern es möglich war, wurden relevante Informationen wie Abbildungen und dazugehörige Beschreibungen auf derselben Seite abgedruckt. Dieses druckfreundliche Format ist für Sie praktisch und hilft gleichzeitig, Papier zu sparen und damit die Umwelt zu schützen. Es wird empfohlen, nur die benötigten Abschnitte auszudrucken.

Inhaltsverzeichnis


ERSTE SCHRITTE	1
PACKUNGSINHALT	1
ANSICHT DER PROJEKTORTEILE.....	2
<i>SERIE D9 Ansicht von vorn rechts</i>	2
<i>Ansicht von oben - OSD-Tasten und LED-Anzeigen</i>	3
<i>Ansicht von hinten</i>	4
<i>Ansicht von unten</i>	5
TEILE DER FERNBEDIENUNG	6
REICHWEITE DER FERNBEDIENUNG	8
BEDIENTASTEN DES PROJEKTORS UND DER FERNBEDIENUNG	8
INSTALLIEREN UND BEDIENEN	9
EINLEGEN DER BATTERIEN IN DIE FERNBEDIENUNG	9
ANSCHLIEßEN DER EINGANGSGERÄTE	10
EIN- UND AUSSCHALTEN DES PROJEKTORS	11
EINSTELLEN EINES ZUGANGSKENNWORTS (SICHERHEITSSCHLOSS).....	13
EINSTELLEN DER PROJEKTORHÖHE.....	15
EINSTELLEN DES ZOOMS (NUR VX-SERIE), DES FOKUS UND DER TRAPEZKORREKTUR	16
EINSTELLEN DER LAUTST	17
EINSTELLUNGEN IM OSD-MENÜ	18
ÜBERSICHT ÜBER DAS OSD-MENÜ.....	18
<i>Navigieren durch das OSD-Menü</i>	18
EINSTELLEN DER OSD-SPRACHE.....	19
ÜBERSICHT ÜBER DAS OSD-MENÜ.....	20
ÜBERSICHT ÜBER DIE OSD-UNTERMENÜS	21
MENÜ BILD	22
<i>Erweitert</i>	23
<i>Farbmanager</i>	24
MENÜ COMPUTER.....	25
MENÜ VIDEO/AUDIO	26
<i>Audio</i>	27
MENÜ INSTALLATION I.....	28
MENÜ INSTALLATION II.....	29
<i>Erweitert</i>	30
<i>OSD-Menüeinstellung</i>	31
<i>Peripherie-Test</i>	31
<i>Lampenstd. zurücksetzen</i>	32
<i>Netzwerk</i>	32
<i>Werkseinstellung</i>	38
<i>Status</i>	38
WARTUNG UND SICHERHEIT	39
AUSWECHSELN DER PROJEKTIONSLAMPE	39
<i>Zurücksetzen der Lampe</i>	41
REINIGEN DES PROJEKTORS	42
<i>Reinigen des Objektivs</i>	42
<i>Reinigen des Gehäuses</i>	42
DAS KENSINGTON®-SCHLOSS	43
FEHLERSUCHE	44
HÄUFIGE PROBLEME UND LÖSUNGSMÖGLICHKEITEN	44
TIPPS ZUR FEHLERSUCHE.....	44
LED-FEHLERMELDUNGEN	45
PROBLEME MIT DEM BILD.....	45
PROBLEME MIT DER LAMPE	46
PROBLEME MIT DER FERNBEDIENUNG	46
PROBLEME MIT DEM TON.....	47

PRÜFEN UND WARTEN DES PROJEKTORS	47
TECHNISCHE DATEN.....	48
TECHNISCHE DATEN	48
VERHÄLTNIS PROJEKTIONSABSTAND ZU PROJEKTIONSGRÖÙE	49
<i>Projektionsabstand und ProjektionsgröÙe des SERIE D9</i>	49
SERIE D9 TIMINGMODUS-TABELLE	49
ABMESSUNGEN DES PROJEKTORS	52
GESETZLICHE VORSCHRIFTEN.....	53
FCC-HINWEIS	53
KANADA	53
SICHERHEITZERTIFIZIERUNGEN.....	53
EN 55022-WARNUNG	53


ERSTE SCHRITTE

Packungsinhalt


Packen Sie den Projektor vorsichtig aus, und prüfen Sie, ob die folgenden Teile enthalten sind:




SERIE D9 DLP-PROJEKTOR




FERNBEDIENUNG
(MIT EINER AAA BATTERIE)




RGB-KABEL



STROMKABEL



RGB-AUF-COMPONENT-
ADAPTER (OPTIONAL)



TRAGETASCHE



CD-ROM (DIESES
BENUTZERHANDBUCH)



GARANTIEKARTE


Wenden Sie sich umgehend an Ihren Händler, wenn Teile fehlen, beschädigt sind, oder wenn das Gerät nicht funktioniert. Es wird empfohlen, das Originalverpackungsmaterial aufzubewahren, falls das Gerät zur Reparatur eingeschickt werden muss.

Achtung:

Benutzen Sie den Projektor nicht in staubigen Umgebungen.

Ansicht der Projektorteile

SERIE D9 Ansicht von vorn rechts



TEIL	BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG	SIEHE SEITE:
1.	Höheneinstelltaste	Drücken, um den Höheneinstellfuß zu lösen	15
2.	Höheneinstellfuß	Zum Einstellen der Projektorhöhe	
3.	Objektivschutz	Schützen Sie die Linse, wenn das Gerät nicht benutzt wird	
4.	Objektiv	Projektorobjektiv	
5.	IR-Empfänger	Empfang des Infrarotsignals von der Fernbedienung	6
6.	Fokusregler	Zum Fokussieren des Projektionsbilds	16
7.	Zoomregler (Nur VX-Serie)	Zum Vergrößern des Projektionsbilds	
8.	Funktionstasten	Siehe Ansicht von oben - OSD-Tasten und LED-Anzeigen	3


Wichtig:

Die Lüftungsöffnungen des Projektors stellen eine ausreichende Luftzirkulation zum Kühlen der Projektorlampe sicher. Diese Lüftungsöffnungen dürfen nicht verdeckt werden.

Hinweis:


Die Modelle D925TX/D930TX/D927TW verfügen nicht über einen Zoomring.

Ansicht von oben - OSD-Tasten und LED-Anzeigen



TEIL	BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG	SIEHE SEITE:
1.	⏻ (Ein/Aus-Taste)	Zum Ein-/Ausschalten des Projektors	11
2.	BLANK	Ruft einen leeren Bildschirm auf und schaltet den Ton vorübergehend aus	
3.	◀ (Pfeil nach links) / Lautst	Zum Navigieren und Ändern von Einstellungen im OSD-Menü Schnellmenü – Für Lautst	18
4.	Enter	Aufrufen oder Bestätigen des markierten OSD-Menüeintrags	
5.	MENÜ	Zum Aufrufen und Beenden des OSD-Menüs	
6.	▲ (Pfeil nach oben) / Trapezkorrektur+	Zum Navigieren und Ändern von Einstellungen im OSD-Menü Schnellmenü – Für Trapezkorrektur	
7.	Automatische Einstellung	Zum Optimieren der Bildgröße, Position und Auflösung	
8.	▶ (Pfeil nach rechts) / Lautst	Zum Navigieren und Ändern von Einstellungen im OSD-Menü Schnellmenü – Für Lautst	18
9.	QUELLE	Aufrufen des Menüs Quelle	10
10.	▼ (Pfeil nach unten) / Trapezkorrektur-	Zum Navigieren und Ändern von Einstellungen im OSD-Menü Schnellmenü – Für Trapezkorrektur	18
11.	BEREITSCHAFTS-LED	Rot	Lampe kann eingeschaltet werden
		Blinkt	Lampe nicht bereit (Aufwärm-/Ausschalt-/Abkühlvorgang) (siehe LED-Fehlermeldungen auf Seite 45)
12.	TEMPERATURANZEIGE-LED	Blinkt	Fehlercode

Ansicht von hinten




TEIL	BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG	SIEHE SEITE:
1.	AC IN	Anschluss für das NETZKABEL	11
2.	(USB)	Anschluss für das USB-KABEL eines Computers	10
3.	VGA OUT	Anschluss für das RGB-KABEL eines Anzeigeräts (Loop-Thru nur für VGA IN-1)	
4.	LAN	Hier wird ein LAN-KABEL für die Ethernet-Verbindung angeschlossen	
5.	VGA IN – 1	Anschluss für das RGB-KABEL eines Computers und von Komponenten	
6.	VGA IN – 2	Anschluss für das RGB-KABEL eines Computers und von Komponenten	
7.	HDMI	Hier wird ein HDMI-KABEL eines HDMI-Geräts angeschlossen	
8.	S-VIDEO IN	Anschluss für das S-VIDEO-KABEL eines Videogeräts	
9.	VIDEO IN	Anschluss für das COMPOSITE-KABEL eines Videogeräts	
10.	Lautsprecher	Hier wird Ton ausgegeben	
11.	Öffnung für Kensington-Schloss	Zum Befestigen des Projektors mit einem Kensington®-Schloss an einem unbeweglichen Gegenstand	
12.	AUDIO IN (L und R)	Hier werden die AUDIO-KABEL eines audiogeräts angeschlossen	10
13.	RS-232	Schließen Sie das serielle RS-232 – Kabel zur Fernbedienung an	
14.	AUDIO IN AUDIO OUT	Anschluss für das AUDIOKABEL des Audiogeräts Hier wird ein AUDIOKABEL für eine Audioschleife angeschlossen	

Hinweis:

Wenn Ihr Videogerät verschiedene Eingänge hat, wird für eine bessere Bildqualität die Priorität HDMI/DVI, Component (über VGA), S-Video und dann Composite empfohlen.

Ansicht von unten



TEIL	BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG	SIEHE SEITE:
1.	Neigungseinstellfuß	Drehen, um den Neigungswinkel zu ändern.	15
2.	Löcher für Deckenmontage	Informationen zur Deckenmontage des Projektors erhalten Sie von Ihrem Händler.	
3.	Höheneinstellfuß	Höheneinstellfuß wird beim Drücken der Höheneinstelltaste herausgelöst.	15
4.	Höheneinstelltaste	Drücken, um den Höheneinstellfuß zu lösen.	

Hinweis:


Verwenden Sie für die Deckenmontage nur UL-gelistete Halterungen.

Verwenden Sie für die Deckenmontage geprüftes Montagezubehör und M4-Schrauben mit einer maximalen Schraubtiefe von 6 mm (0,23 Zoll).

Der Aufbau der Deckenmontagevorrichtung muss eine geeignete Form und Stabilität aufweisen.

Die Decke muss das Gewicht des installierten Geräts halten können. Aus Sicherheitsgründen sollte sie das dreifache des Gewichts des Geräts (mindestens 5,15 kg) über einen Zeitraum von 60 Sekunden halten können.

Teile der Fernbedienung



Wichtig:

1. Benutzen Sie den Projektor nicht unter hell leuchtendem Neonlicht. Bestimmte Hochfrequenzen des Neonlichts können den Betrieb mit der Fernbedienung stören.

2. Stellen Sie sicher, dass sich zwischen der Fernbedienung und dem Projektor keine Gegenstände befinden. Anderenfalls kann das Signal auf bestimmten Oberflächen wie etwa von Projektor-Bildschirmen abgelenkt werden.

3. Die Tasten des Projektors haben dieselben Funktionen wie die entsprechenden Tasten auf der Fernbedienung. In diesem Benutzerhandbuch werden die Funktionen anhand der Fernbedienung beschrieben.

TEIL	BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG	SIEHE SEITE:
1.	IR-Transmitter	Sendet Signale zum Projektor	
2.	Status-LED	Leuchtet, wenn die Fernbedienung benutzt wird	
3.	Laser	Drücken, um den Laserpointer zu aktivieren	
4.	Auf	Pfeil-nach-oben-Taste, wenn ein PC über den USB-Anschluss an den Projektor angeschlossen ist	
5.	Rechts	Pfeil-nach-rechts-Taste, wenn ein PC über den USB-Anschluss an den Projektor angeschlossen ist	
6.	Ab	Pfeil-nach-unten-Taste, wenn ein PC über den USB-Anschluss an den Projektor angeschlossen ist	
7.	Seite herunter scrollen	Seite-nach-unten, wenn der Projektor über den USB-Anschluss an einen PC angeschlossen ist	
8.	Pfeil nach oben	Zum Navigieren und Ändern von Einstellungen im OSD-Menü	18
9.	Pfeil nach rechts		
10.	Pfeil nach unten		
11.	Lautst erhöhen/ verringern	Einstellen der Lautstärke	17
12.	Stumm	Zum Ausschalten der Tonausgabe von den Lautsprechern	
13.	Zoom+	Zum Vergrößern	16
14.	Zoom-	Zum Verkleinern	
15.	Standbild	Zum Aktivieren/Deaktivieren der Standbildfunktion beim angezeigten Bild	
16.	Blank	Zum Aktivieren/Deaktivieren des leeren Bildschirms	
17.	Quelle	Gerät sucht die Signalquelle	
18.	Automatische Einstellung	Zum automatischen Einstellen der Phase, des Zuordnens, der Größe und der Position	
19.	Menü	Zum Aufrufen des OSD-Menüs	18
20.	Status	Zum Öffnen der OSD-Status-Menüs (das Menü wird nur dann geöffnet, wenn ein Eingabegerät erkannt wurde)	38
21.	Trapezkorrektur oben / unten	Zum Korrigieren der Trapezverzerrung (Bild oben/unten schmaler)	16
22.	Pfeil nach links	Zum Navigieren und Ändern von Einstellungen im OSD-Menü	18
23.	Enter	Zum Übernehmen von Einstellungen im OSD-Menü	
24.	Seite hoch scrollen	Seite-nach-oben, wenn der Projektor über den USB-Anschluss an einen PC angeschlossen ist	
25.	Links	Pfeil-nach-links-Taste, wenn ein PC über den USB-Anschluss an den Projektor angeschlossen ist	
26.	Enter	Eingabetaste, wenn ein PC über den USB-Anschluss an den Projektor angeschlossen ist	
27.	Ein/Aus	Zum Ein-/Ausschalten des Projektors	11
28.	Laser	Wird zum Zeigen auf dem Bildschirm benutzt. NIEMALS AUF DIE AUGEN RICHTEN.	

Reichweite der Fernbedienung


Zum Bedienen des Projektors nutzt die Fernbedienung die Infrarotübertragung. Die Fernbedienung muss dabei nicht unbedingt direkt auf den Projektor gerichtet werden. Die Fernbedienung hat in einem Winkel von 15° waagrecht und senkrecht zur Projektorvorderseite eine Reichweite von 7 m (23 ft). Falls der Projektor nicht auf die Fernbedienung reagiert, halten Sie sie näher an den Projektor.

Bedientasten des Projektors und der Fernbedienung


Der Projektor kann sowohl mit den Tasten der Fernbedienung als auch denen des Projektors bedient werden. Die Fernbedienung ermöglicht sämtliche Steuerungen und Bedienungen des Projektors. Die Funktionen der Tasten auf dem Projektor sind jedoch eingeschränkt.

Einlegen der Batterien in die Fernbedienung


1. Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie den Deckel in Pfeilrichtung aufschieben.



2. Legen Sie die Batterie mit dem positiven Pol nach oben ein.



3. Schließen Sie den Deckel wieder.




Achtung:

1. Verwenden Sie nur AAA Batterien (alkalische Batterien werden empfohlen).
2. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien nach den örtlichen Umweltschutzbestimmungen.
3. Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn Sie den Projektor über einen längeren Zeitraum nicht benutzen.

Anschließen der Eingangsgeräte

An den Projektor kann gleichzeitig sowohl ein PC als auch ein Notebook-Computer angeschlossen werden. Als Videogeräte können DVD-, VCD- und VHS-Player sowie Film-Camcorder und digitale Fotokameras angeschlossen werden. Um festzustellen, ob diese Geräte über den richtigen Ausgangsanschluss verfügen schauen Sie im Handbuch des jeweiligen Geräts nach.




TEIL	BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG
A	(USB)	Anschluss für das USB-KABEL eines Computers
B	VGA OUT	Anschluss für das RGB-KABEL eines Anzeigegeräts (Loop-Thru nur für VGA IN-1)
C	LAN	Hier wird ein LAN-KABEL für die Ethernet-Verbindung angeschlossen
D	VGA IN – 1	Anschluss für das RGB-KABEL eines Computers und von Komponenten
E	VGA IN – 2	Anschluss für das RGB-KABEL eines Computers und von Komponenten
F	AUDIO IN AUDIO OUT	Anschluss für das AUDIOKABEL des Audiogeräts Hier wird ein AUDIOKABEL für eine Audioschleife angeschlossen
G	HDMI	Hier wird ein HDMI-KABEL eines HDMI-Geräts angeschlossen
H	S-VIDEO	Anschluss für das S-VIDEO-KABEL eines Videogeräts
I	VIDEO	Hier werden die COMPOSITE-KABEL eines Videogeräts angeschlossen
J	AUDIO IN (L und R)	Hier werden die AUDIO-KABEL eines audiogeräts angeschlossen
K	RS-232C	Schließen Sie das serielle RS-232 – Kabel zur Fernbedienung an


Warnung:

Aus Sicherheitsgründen müssen vor dem Anschließen der Kabel der Projektor und die Anschlussgeräte vom Stromnetz abgetrennt werden.


Ein- und Ausschalten des Projektors

1. Schließen Sie das Netzkabel an den Projektor an. Schließen Sie das andere Ende des Netzkabels an eine Netzsteckdose an.

Die  LED-Anzeigen **EIN/AUS** und **READY** beginnen am Projektor zu leuchten.




2. Schalten Sie die angeschlossenen Geräte an.

3. Warten Sie, bis die **READY**-LED nicht mehr blinkt sondern leuchtet. Drücken Sie dann auf die  **EIN/AUS**-Taste, um den Projektor einzuschalten.

Das Startfenster des Projektors wird angezeigt, und die angeschlossenen Geräte werden ermittelt.

Wenn die Sicherheitsschlossfunktion aktiviert ist, lesen Sie nach unter Einstellen eines Zugangskennworts (Sicherheitsschloss) auf Seite 13.



4. Falls mehr als ein Eingangsgerät angeschlossen ist können die Taste **QUELLE** und **▲ ▼** zum Umschalten zwischen diesen Geräten gedrückt werden. (Component-Signale werden über den RGB-auf-COMPONENT-ADAPTER ANGENOMMEN.)



- VGA 1/VGA 2: Analog RGB
Component: YCbCr-/YPbPr- oder HDTV-Signale eines DVD-Geräts, die als YPbPr über den HD15-Anschluss eingehen
- Composite Video: Herkömmliches Composite-Video
- S-Video: Super-Video (Y/C getrennt)
- HDMI: HDMI, DVI

5. Wenn die Meldung “Ausschalten? / Wieder Netzschalter drücken” erscheint, drücken Sie noch einmal auf die **EIN/AUS**-Taste. Der Projektor wird ausgeschaltet.



Achtung:

1. Nehmen Sie unbedingt den Objektivschutz ab, bevor Sie den Projektor einschalten.
2. Trennen Sie das Stromkabel erst ab, wenn die Bereitschafts-LED (READY) nicht mehr blinkt. Erst dann ist der Projektor ausreichend abgekühlt.



Einstellen eines Zugangskennworts (Sicherheitsschloss)

Zum Einstellen eines Kennworts und zum Verhindern einer unberechtigten Benutzung des Projektors werden die vier Cursortasten (Pfeiltasten) verwendet. Nach dem Aktivieren eines Kennworts muss dieses bei jedem Einschalten des Projektors eingegeben werden. (Eine Hilfe zur Benutzung der OSD-Menüs finden Sie unter Navigieren durch das OSD-Menü auf Seite 18 und Einstellen der OSD-Sprache auf Seite 19.)

Wichtig:


Bewahren Sie das Kennwort an einem sicheren Ort auf. Ohne dieses Kennwort können Sie diesen Projektor nicht benutzen. Falls Sie das Kennwort verloren oder vergessen haben, erhalten Sie bei Ihrem Händler Informationen zum Löschen des Kennworts.

1. Drücken Sie auf die **MENÜ**-Taste um das OSD-Menü aufzurufen.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀▶ das Menü **Installation I** aus.




3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ die Option **Sicherheitsschloss**.
4. Drücken Sie auf die Pfeiltaste ◀▶, um die Sicherheitssperre zu aktivieren oder deaktivieren.

Es wird automatisch ein Dialogfeld für die Eingabe des Kennworts angezeigt.



5. Sie können die Pfeiltasten ▲▼◀▶ des Bedienfelds oder der Fernbedienung verwenden, um das Kennwort einzugeben. Geben Sie eine beliebige Kombination aus fünf Pfeilen ein, wobei ein Pfeil mehrmals verwendet werden kann.

Drücken Sie in beliebiger Reihenfolge auf die Pfeiltasten, um das Kennwort festzulegen. Drücken Sie auf die **MENÜ**-Taste, um das Dialogfeld zu beenden.




6. Wenn das **Sicherheitsschloss** aktiviert ist, erscheint beim Einschalten des Geräts die Eingabeaufforderung für das Kennwort. Geben Sie das Kennwort so ein, wie Sie es bei Schritt 5 festgelegt haben. Wenn Sie das Kennwort vergessen haben, wenden Sie sich an das Service-Center. Das Service-Center prüft den Besitzer und setzt das Kennwort zurück.



Einstellen der Projektorhöhe

Beachten Sie beim Aufstellen des Projektors die folgenden Hinweise:

- *Der Tisch oder das Gestell, auf den/das der Projektor aufgestellt werden soll, muss eben und stabil sein.*
- *Stellen Sie den Projektor im rechten Winkel zum Projektionsschirm auf.*
- *Verlegen Sie die Kabel so, dass sie sicher sind. Anderenfalls kann jemand darüber stolpern.*



1. Um den Projektor zu erhöhen, heben Sie den Projektor [A] hoch, und drücken Sie auf die Höheneinstelltaste [B].


Der Höheneinstellfuß wird herausgelöst [C].

2. Um die Höhe des Projektors zu verringern, drücken Sie auf die Höheneinstelltaste, und drücken Sie den Projektor nach unten.

3. Um den Bildwinkel einzustellen, drehen Sie den Neigungsregler [D] nach rechts oder nach links, bis der gewünschte Winkel erreicht ist.


Einstellen des Zooms (nur VX-Serie), des Fokus und der Trapezkorrektur

1. Mit dem **Zoomregler** (nur am Projektor) kann die Größe des projizierten Bildes und die des Bildschirms geändert werden **B**.



2. Mit dem **Fokusregler** (nur am Projektor) kann die Schärfe des projizierten Bilds geändert werden **A**.

3. Mit den **Trapezkorrektur** (des Projektors und der Fernbedienung) können Sie die Trapezverzerrung (oben oder unten breitere Kante) korrigieren.



Fernbedienung und Bedienfeld


4. Das Trapezkorrektur-Feld erscheint auf dem Display.



Hinweis:
Die Modelle D925TX/D930TX/D927TW verfügen nicht über einen Zoomring.

Einstellen der Lautst

1. Drücken Sie auf die **Lautst**-Tasten +/- der Fernbedienung.
Das Lautst-Feld erscheint auf dem Display.



2. Drücken Sie auf dem Bedienfeld die **Pfeiltasten Links** oder **Rechts**, um die **Lautst** +/- einzustellen.



3. Drücken Sie auf die **Stumm**-Taste, um den Ton auszustellen (nur die Fernbedienung verfügt über diese Funktion).




Übersicht über das OSD-Menü


Der Projektor verfügt über ein Bildschirmmenü (OSD-Menü), mit dem das Bild eingestellt und verschiedene Einstellungen vorgenommen werden können.

Navigieren durch das OSD-Menü

Sie können mit den Pfeiltasten der Fernbedienung und des Projektors durch das OSD-Menü navigieren und dort Einstellungen ändern. Die folgende Illustration veranschaulicht die entsprechenden Tasten am Projektor.



1. Um das OSD-Menü aufzurufen, drücken Sie auf die **MENÜ**-Taste.
2. Es gibt fünf Menüs. Drücken Sie auf die Pfeiltasten ◀▶, um den Cursor zu einem der Menüs zu bewegen.
3. Drücken Sie auf die Pfeiltasten ▲▼, um den Cursor innerhalb eines Menüs auf und ab zu bewegen.
4. Mit den Tasten ◀▶ können Sie den Wert für eine Einstellung ändern.
5. Drücken Sie auf die **MENÜ**-Taste, um das OSD-Menü zu schließen oder ein Untermenü zu verlassen.




Hinweis:

Je nachdem, welches Videogerät als Signalquelle angeschlossen ist, stehen entsprechende Optionen im OSD-Menü zur Verfügung. Beispielsweise können die Optionen **Horizontalposition/Vertikalposition** im Menü **Computer** nur geändert werden, wenn ein PC angeschlossen ist. Die Optionen, die nicht verfügbar sind, werden grau angezeigt und können nicht ausgewählt werden.


Einstellen der OSD-Sprache

Stellen Sie zuerst die gewünschte Sprachversion für das OSD-Menü ein.

1. Drücken Sie auf die **MENÜ**-Taste. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀▶ das Menü **Installation I** aus.




2. Drücken Sie auf die Pfeiltasten ▲▼, bis die Option **Sprache** markiert ist.




3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀▶ die gewünschte Sprache aus.
4. Drücken Sie zweimal auf die **MENÜ**-Taste, um das OSD-Menü zu beenden.

Übersicht über das OSD-Menü

Die nachstehende Abbildung kann Ihnen dabei helfen, schnell ein Menü und Menüoptionen zu finden.




Übersicht über die OSD-Untermenüs



Menü Bild


Drücken Sie auf die **MENÜ**-Taste um das **OSD**-Menü aufzurufen. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀▶ das **Menü Bild** aus. Drücken Sie zum Auf- und Abbewegen im Menü **Bild** auf die Pfeiltasten ▲▼. Mit den Tasten ◀▶ können Sie den Wert für eine Einstellung ändern.



MENÜEINTRAG	BESCHREIBUNG
Anzeige-Modus	Drücken Sie auf die Pfeiltasten ◀▶, um den Anzeige-Modus einzustellen.
Farbbrillanz	Drücken Sie auf die Pfeiltasten ◀▶, um den Farbbrillanzwert einzustellen.
Helligkeit	Drücken Sie auf die Pfeiltasten ◀▶, um die Helligkeit einzustellen.
Kontrast	Drücken Sie auf die Pfeiltasten ◀▶, um den Kontrast einzustellen.
Schärfe	Drücken Sie auf die Pfeiltasten ◀▶, um die Bildschärfe einzustellen.
Gamma	Drücken Sie auf die Pfeiltasten ◀▶, um den Gammakorrekturwert einzustellen.
Erweitert	Drücken Sie auf ◀ (Enter) / ▶, um das Menü Erweitert aufzurufen. Siehe Erweitert auf Seite 23.
Rücksetzen	Drücken Sie auf ◀ (Enter) / ▶, um alle Einstellungen auf die Standardwerte zurückzusetzen.

Erweitert


Drücken Sie auf die Taste **Menu**, um das **OSD**-Menü aufzurufen. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀▶ das Menü **Bild**. Wählen Sie mit den Tasten ▼▲ das Menü **Erweitert**, und drücken Sie auf **Enter** oder ▶. Mit den Tasten ▼▲ können Sie sich im Menü **Erweitert** auf und ab bewegen.



MENÜEINTRAG	BESCHREIBUNG
Farbraum	Stellen Sie mit den Pfeiltasten ◀▶ den Farbraum ein. (Bereich: Auto – RGB – YPbPr – YCbCr)
Farbtemperatur	Stellen Sie mit den Pfeiltasten ◀▶ die Farbtemperatur ein. (Bereich: Kalt – Normal – Warm)
Farbmanager	Drücken Sie auf ◀ (Enter) / ▶, um das Menü Farbmanager aufzurufen. (Bereich: Rot-Grün-Blau-Cyan-Magenta-Gelb-Weiß). Weitere Informationen zum Farbmanager finden Sie auf Seite 24.

Farbmanager


Drücken Sie auf ◀ (Enter) / ▶, um das Untermenü **Farbmanager** aufzurufen.



MENÜEINTRAG	BESCHREIBUNG
Rot	Wählen Sie den Rot-Farbmanager. Drücken Sie auf die Pfeiltasten ◀ ▶, um den Farbton, die Sättigung und die Verstärkung einzustellen.
Grün	Wählen Sie den Grün-Farbmanager. Drücken Sie auf die Pfeiltasten ◀ ▶, um den Farbton, die Sättigung und die Verstärkung einzustellen.
Blau	Wählen Sie den Blau-Farbmanager. Drücken Sie auf die Pfeiltasten ◀ ▶, um den Farbton, die Sättigung und die Verstärkung einzustellen.
Cyan	Wählen Sie den Cyan-Farbmanager. Drücken Sie auf die Pfeiltasten ◀ ▶, um den Farbton, die Sättigung und die Verstärkung einzustellen.
Magenta	Wählen Sie den Magenta-Farbmanager. Drücken Sie auf die Pfeiltasten ◀ ▶, um den Farbton, die Sättigung und die Verstärkung einzustellen.
Gelb	Wählen Sie den Gelb-Farbmanager. Drücken Sie auf die Pfeiltasten ◀ ▶, um den Farbton, die Sättigung und die Verstärkung einzustellen.
Weiß	Wählen Sie den Weiß-Farbmanager. Drücken Sie auf die Pfeiltasten ◀ ▶, um den Rot, die Grün und die Blau.

Menü Computer


Drücken Sie auf die **MENÜ**-Taste um das **OSD**-Menü aufzurufen. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀▶ das **menü Computer** aus. Drücken Sie zum Auf- und Abbewegen im Menü Computer auf die Pfeiltasten ▲▼. Mit den Tasten ◀▶ können Sie den Wert für eine Einstellung ändern.



MENÜEINTRAG	BESCHREIBUNG
Horizontalposition	Drücken Sie auf die Pfeiltasten ◀▶, um die horizontale Bildlage einzustellen.
Vertikalposition	Drücken Sie auf die Pfeiltasten ◀▶, um die vertikale Bildlage einzustellen.
Frequenz	Drücken Sie auf die Pfeiltasten ◀▶, um den A/D-Abtasttaktgeber einzustellen.
Spurhaltung	Drücken Sie auf die Pfeiltasten ◀▶, um den A/D-Abtastpunkt einzustellen.
Autom. Bild	Drücken Sie auf ◀ (Enter) / ▶, damit das Gerät automatisch die Phase, Spurhaltung, Größe und Position einstellt.

Menü Video/Audio

Drücken Sie auf die **MENÜ**-Taste um das **OSD**-Menü aufzurufen. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀▶ das Menü **Video/Audio** aus. Drücken Sie zum Auf- und Abbewegen im Menü **Video/Audio** auf die Pfeiltasten ▲▼. Mit den Tasten ◀▶ können Sie den Wert für eine Einstellung ändern.




MENÜEINTRAG	BESCHREIBUNG
Video-AGC	Drücken Sie auf die Pfeiltasten ◀▶, um für das Videogerät die automatische Gain-Steuerung zu aktivieren/deaktivieren.
Saturation	Drücken Sie auf die Pfeiltasten ◀▶, um die Farbsättigung des Videos einzustellen.
Farbton	Drücken Sie auf die Pfeiltasten ◀▶, um den Farbton des Videos einzustellen.
Film-Modus	Drücken Sie auf die Pfeiltasten ◀▶, um einen anderen Filmmodus zu wählen.
Video-Overscan	Drücken Sie auf die Pfeiltasten ◀▶, um die Overscanfunktion zu aktivieren oder deaktivieren.
Audio	Drücken Sie auf ◀ (Enter) / ▶, um das Menü Audio aufzurufen. Siehe Audio auf Seite 27.
Rücksetzen	Drücken Sie auf ◀ (Enter) / ▶, um alle Einstellungen auf die Standardwerte zurückzusetzen.

Hinweis:

Bei der Wiedergabe von Interlace-Video können Störungen auftreten. Um dieses Problem zu beheben, öffnen Sie das Menü Video/Audio, und stellen Sie die Funktion Filmmodus ein.

Audio


Drücken Sie auf ◀ (Enter) / ▶, um das Untermenü **Audio** aufzurufen.



MENÜEINTRAG	BESCHREIBUNG
Lautst	Stellen Sie mit den Pfeiltasten ◀▶ die Lautst ein. (Bereich: 0 - 8)
Ton aus	Schalten Sie mit den Pfeiltasten ◀▶ den Ton der Lautsprecher an oder aus.
Audioeingabe	Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀▶ die Audioeingabe. (Bereich: Mini - RCA)

Menü Installation I


Drücken Sie auf die **MENÜ**-Taste um das **OSD**-Menü aufzurufen. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀▶ das menü **Installation I** aus. Drücken Sie zum Auf- und Abbewegen im Menü **Installation I** auf die Pfeiltasten ▲▼. Mit den Tasten ◀▶ können Sie den Wert für eine Einstellung ändern.



MENÜEINTRAG	BESCHREIBUNG
Sprache	Drücken Sie auf die Pfeiltasten ◀▶, um ein anderes Konfigurationsmenü auszuwählen.
Kein Bild	Drücken Sie auf die Pfeiltasten ◀▶, um die Farbe des leeren Bildschirms auszuwählen.
Projektion	Drücken Sie auf die Pfeiltasten ◀▶, um eine der zwei Projektionsmethoden auszuwählen.
Sicherheitsschloss	Drücken Sie auf die Pfeiltasten ◀▶, um die Sicherheitsschlossfunktion zu aktivieren oder deaktivieren.
Aspektrate	Drücken Sie auf die Pfeiltasten ◀▶, um die Video-Aspektrate einzustellen.
Trapezkorrektur	Drücken Sie auf die Pfeiltasten ◀▶, um die Trapezkorrektur durchzuführen.
Digitalzoom	Stellen Sie mit den Pfeiltasten ◀▶ das Menü Digitalzoom ein.
Rücksetzen	Drücken Sie auf ◀ (Enter) / ▶, um alle Einstellungen auf die Standardwerte zurückzusetzen (außer Sprache und Sicherheitsschloss).

Menü Installation II


Drücken Sie auf die **MENÜ**-Taste um das **OSD**-Menü aufzurufen. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀▶ das menü **Installation II** aus. Drücken Sie zum Auf- und Abbewegen im Menü **Installation II** auf die Pfeiltasten ▲▼.



MENÜEINTRAG	BESCHREIBUNG
Autom. Quelle	Drücken Sie auf die Pfeiltasten ◀▶, um die automatische Signalquellenerkennung zu aktivieren bzw. deaktivieren.
Autom. Abschaltung (min)	Drücken Sie auf die Pfeiltasten ◀▶, um das automatische Abschalten der Lampe bei fehlendem Eingangssignal zu aktivieren.
Autom. Einschaltung	Drücken Sie auf die Pfeiltasten ◀▶, um die automatische Einschaltfunktion bei Anschließen des Geräts ans Stromnetz zu aktivieren oder deaktivieren.
Lüftergeschwindigkeit	Drücken Sie auf die Pfeiltasten ◀▶, um zwischen der Lüftergeschwindigkeit Normal und Hoch zu wechseln. Hinweis: Es wird empfohlen, die hohe Geschwindigkeit zu wählen, wenn die Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit hoch ist oder wenn sich das Gerät in großer Höhenlage befindet.
Lampenmodus	Drücken Sie auf die Pfeiltasten ◀▶, um den Lampenmodus auszuwählen. Bei einer geringeren Helligkeit verlängert sich die Lampenlebensdauer.
Erweitert	Drücken Sie auf ◀↵ (Enter) / ▶, um das Menü Erweitert aufzurufen. Siehe Erweitert auf Seite 30.
Werkseinstellung	Drücken Sie auf ◀↵ (Enter) / ▶, um alle Werte auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen.
Status	Drücken Sie auf ◀↵ (Enter) / ▶, um das Menü Status aufzurufen. Weitere Informationen zum Status finden Sie auf Seite 38.


Erweitert

Drücken Sie auf die Taste **Menu**, um das **OSD-Menü** aufzurufen. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀▶ das Menü **Installation II**. Wählen Sie mit den Tasten ▼▲ das Menü **Erweitert**, und drücken Sie auf **Enter** oder ▶. Mit den Tasten ▼▲ können Sie sich im Menü **Erweitert** auf und ab bewegen. Drücken Sie auf die Tasten ◀▶, um die Werte für die Einstellungen zu ändern.




MENÜEINTRAG	BESCHREIBUNG
OSD-Menüeinstellung	Drücken Sie auf ◀ (Enter) / ▶, um das Menü OSD-Menüeinstellung aufzurufen. Weitere Informationen zur OSD-Menüeinstellung finden Sie auf Seite 31.
Peripherie-Test	Drücken Sie auf ◀ (Enter) / ▶, um das Menü Peripherietest aufzurufen. Weitere Informationen zum Peripherietest finden Sie auf Seite 31.
Lampenstd. zurücksetzen	Nachdem Sie die Lampe ausgewechselt haben, müssen Sie diesen Wert zurücksetzen. Weitere Informationen zum Zurücksetzen der Lampenstunden finden Sie auf Seite 32.
Energiesparmod.	Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀▶ aus, ob der Energiesparmodus ein- oder ausgeschaltet werden soll.
RS232	Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀▶ je nach Anschlussmethode des Projektors die Option RS232 (fernsteuerung) oder Netzwerk (LAN).
Netzwerk	Drücken Sie auf ◀ (Enter) / ▶, um das Menü Netzwerk aufzurufen. Weitere Informationen zu den Netzwerkeinstellungen finden Sie auf Seite 32.

OSD-Menüeinstellung



MENÜEINTRAG	BESCHREIBUNG
Menüposition	Drücken Sie auf die Pfeiltasten ◀▶, um die Position des OSD-Menüs auszuwählen.
Durchschein-Menü	Drücken Sie auf die Pfeiltasten ◀▶, um die Durchsichtigkeit des OSD-Hintergrunds einzustellen.
Menüanzeige	Drücken Sie auf die Pfeiltasten ◀▶, um die OSD-Anzeigedauer einzustellen.

Peripherie-Test




MENÜEINTRAG	BESCHREIBUNG
Fernbedienungstest	Drücken Sie auf ◀↵ (Enter) / ▶, um den Diagnosetest für die IR-Fernbedienung auszuführen.
USB-Test	Drücken Sie auf ◀↵ (Enter) / ▶, um die USB-Verbindung bei angeschlossenem PC zu prüfen.
Tastentest	Drücken Sie auf ◀↵ (Enter) / ▶, um die Tasten des Bedienfelds zu testen.
Farbtest	Drücken Sie auf ◀↵ (Enter) / ▶, um verschiedene Farben auf dem Bildschirm auszuwählen.
Tontest	Drücken Sie auf ◀↵ (Enter) / ▶, um die Audioausgabe zu testen.

Lampenstd. zurücksetzen



Eine Anleitung zum Zurücksetzen des Lampenzählers finden Sie unter Zurücksetzen der Lampe auf Seite 41.


Netzwerk



MENÜEINTRAG	BESCHREIBUNG
Netzwerkstatus	Zeigt den Netzwerkverbindungsstatus an.
DHCP	Wählen Sie mit ◀▶, ob DHCP ein- oder ausgeschaltet werden soll. Hinweis: Wenn Sie DHCP Aus wählen, müssen Sie die Felder IP-Adresse, Subnetzmaske, Gateway und DNS ausfüllen.
IP-Adresse	Wenn DHCP ausgeschaltet ist, geben Sie eine gültige IP-Adresse ein.
Subnetzmaske	Wenn DHCP ausgeschaltet ist, geben Sie eine gültige Subnetzmaske ein.
Gateway	Wenn DHCP ausgeschaltet ist, geben Sie ein gültiges Gateway ein.
DNS	Wenn DHCP ausgeschaltet ist, geben Sie einen gültigen DNS-Namen ein.
Übernehmen	Drücken Sie auf ◀ (Enter) / ▶, um die Einstellungen zu bestätigen.


Für eine einfache Bedienung verfügt der Projektor über verschiedene Netzwerk- und Fernverwaltungsfunktionen.

Die LAN/RJ45-Funktion des Projektors über ein Netzwerk wie die Fernverwaltung: Ein-/Ausschalten, Einstellen von Helligkeit und Kontrast. Auch Projektorstatusinformationen wie: Videoquelle, Ton ausschalten usw.



LAN_RJ45


1. Schließen Sie ein RJ45-Kabel an den RJ45-Anschluss des Projektors und des PC (Laptop) an.




2. Wählen Sie auf dem PC (Laptop) **Start** → **Control Panel** → **Network Connections**.




3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Local Area Connection**, und wählen Sie **Properties**.




4. Wählen Sie im Fenster **Properties** die Registerkarte **General** und dort **Internet Protocol (TCP/IP)**.
5. Klicken Sie auf **Properties**.



6. Klicken Sie auf **Use the following IP address**, geben Sie die IP-Adresse und die Subnetzmaske ein, und klicken Sie dann auf **OK**.




7. Drücken Sie auf dem Projektor auf die Taste **Menü**.
8. Wählen Sie **Installation II** → **Erweitert** → **Netzwerk**.
9. Geben Sie bei **Netzwerk** Folgendes ein:
 - ▶ DHCP: Aus
 - ▶ IP-Adresse: 192.168.10.10
 - ▶ Subnetzmaske: 255.255.255.0
 - ▶ Gateway: 0.0.0.0
 - ▶ DNS-Server: 0.0.0.0
10. Drücken Sie auf **↵** (Enter) / **▶**, um die Einstellungen zu bestätigen.
11. Rufen Sie einen Webbrowser auf (z. B. Microsoft Internet Explorer).




12. Geben Sie in der Adresszeile die IP-Adresse ein: 192.168.10.10.
13. Drücken Sie auf **↵** (Enter) / **▶**.

Der Projektor ist jetzt für die Fernverwaltung eingerichtet. Die LAN/RJ45-Funktion wird folgendermaßen angezeigt.



14. Klicken Sie auf **Control Panel**, um die Projektoreinstellungen aufzurufen.




Vorbereiten von E-Mail-Benachrichtigungen

1. Stellen Sie sicher, dass der Benutzer auf die Homepage der LAN RJ45-Funktion über den Webbrowser (z. B. Microsoft Internet Explorer v6.01/v7.0) zugreifen kann.
2. Klicken Sie auf der Homepage von LAN/RJ45 auf **Alert Setting**.




3. Standardmäßig sind diese Eingabefelder in **Alert Setting** leer.



4. Das Feld **To** ist die E-Mail-Adresse des Empfängers (z. B. Projektoradministrator). Dieses Feld muss ausgefüllt werden.
 Das Feld **Cc** sendet eine Kopie der Benachrichtigung an eine angegebene E-Mail-Adresse. Dieses Feld ist optional (z. B. Assistent des Projektoradministrators). Dieses Feld **Cc** kann optional ausgefüllt werden.
 Das Feld "Subject" (Betreff) ist der Titel der E-Mail. Dieses Feld muss ausgefüllt werden.
 Das Feld **From** ist die E-Mail-Adresse des Absenders (z. B. Projektoradministrator). Dieses Feld muss ausgefüllt werden.
 Das Feld **SMTP** ist der E-Mail-Server, von dem die E-Mail abgesendet wird (SMTP-Protokoll). Dieses Feld muss ausgefüllt werden.
 Wählen Sie die Benachrichtigungsbedingungen, indem Sie die entsprechenden Kontrollfelder anklicken.
 Siehe Beispiel unten:

5. Wenn die oben beschriebenen Felder richtig ausgefüllt wurden, drücken Sie auf die Taste **Email Alert Test**.
 Wenige Sekunden später erhält das angegebene Postfach eine Test-E-Mail (siehe unten):




Hinweis:

Füllen Sie alle Felder wie angegeben aus. Wählen Sie die gewünschte Benachrichtigungsbedingung, und klicken Sie auf **Submit**, um ein **Email Alert Test** durchzuführen. Bei einem erfolgreichen Test werden die angegebenen E-Mail-Konten benachrichtigt.


Um eine E-Mail-Benachrichtigung zu erzeugen, müssen Sie die Benachrichtigungsbedingungen auswählen und eine E-Mail-Adresse eingeben.

Group und **Projector Name** bezeichnen den benachrichtigenden Projektor. Sie werden wie unten abgebildet im oberen Bereich der LAN RJ45-Website angezeigt:




Werkseinstellung

Drücken Sie zum Auf- und Abbewegen im Menü **Installation II** auf die Pfeiltasten ▲▼. Wählen Sie das Untermenü **Werkseinstellung**, und drücken Sie auf ◀ (Enter) / ▶, um alle Menüeinträge auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen (außer Sprache und Sicherheitsschloss).



Status

Drücken Sie zum Auf- und Abbewegen im Menü **Installation II** auf die Pfeiltasten ▲▼. Wählen Sie das Untermenü **Installation II**, und drücken Sie auf ◀ (Enter) / ▶, um das Untermenü **Status** aufzurufen.



MENÜEINTRAG	BESCHREIBUNG
Eingangsource	Zeigt die aktive Quelle an.
Videoinfo	Zeigt die Auflösung/Videoinformationen für die RGB-Signalquelle und den Farbstandard für die Videosignalquelle an.
Lampenstd.	Zeigt die Anzahl der bereits abgelaufenen Lampenstunden an. Es gibt zwei getrennte Zähler für Eco und Normal.

Auswechseln der Projektionslampe

Nach dem Aufbrauchen oder Ausbrennen der Projektorlampe muss diese ausgewechselt werden. Diese Lampe darf nur mit einer dafür zugelassenen Lampe ersetzt werden, die im Fachhandel erhältlich ist.


Wichtig:

- a. Die in diesem Produkt verwendete Projektionslampe enthält geringe Mengen an Quecksilber.
- b. Dieses Produkt darf nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden.
- c. Das Produkt muss entsprechend den regional gültigen Vorschriften entsorgt werden.


Warnung:

Der Projektor muss vor dem Auswechseln der Lampe mindestens 30 Minuten lang ausgeschaltet und vom Stromnetz abgetrennt werden. Anderenfalls kann die Lampe noch so heiß sein, dass sie Verbrennungen verursachen kann.

1. Entfernen Sie die Schraube auf dem Deckel des Lampenfachs.




2. Öffnen Sie das Lampenfach.




3. Lösen Sie die zwei Schrauben des Lampenmoduls.


4. Klappen Sie den Modulgriff heraus.



5. Ziehen Sie das Modul am Griff heraus.



6. Führen Sie die Schritte 1 bis 5 in umgekehrter Reihenfolge aus, um das neue Lampenmodul einzusetzen. Achten Sie beim Einsetzen des Lampenmoduls darauf, dass es richtig im Anschluss und genau im Fach sitzt, um Schäden zu vermeiden.




Hinweis: Bevor Sie die Schrauben festziehen, müssen Sie sicherstellen, dass das Lampenmodul fest im Fach sitzt und richtig angeschlossen ist.

Zurücksetzen der Lampe


Nachdem Sie die Lampe ausgewechselt haben, muss der Lampenzähler auf Null zurückgesetzt werden. Dazu müssen Sie wie folgt vorgehen:

1. Drücken Sie auf die **MENÜ**-Taste um das OSD-Menü aufzurufen.



2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀▶ das Menü **Installation II** aus. Verschieben Sie den Cursor mit dieser Taste zur Option **Erweitert**.

3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ die Option **Lampenstd.** zurücksetzen.



4. Drücken Sie auf die Pfeiltaste ▶ oder auf die Taste Enter.

Ein Fenster mit einer Meldung erscheint.

5. Drücken Sie auf die Pfeiltasten ▼▲ ◀▶, um die Lampenstunden zurückzusetzen.



6. Drücken Sie auf die **MENÜ**-Taste, um zum Menü **Installation II** zurückzukehren.

Reinigen des Projektors

Der Projektor sollte gelegentlich von Staub und Schmutz befreit werden, um einen möglichst störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.

Warnung:

1. Der Projektor muss vor dem Reinigen mindestens 30 Minuten lang ausgeschaltet und vom Stromnetz abgetrennt werden. Anderenfalls kann die Lampe noch so heiß sein, dass sie Verbrennungen verursachen kann.
2. Verwenden Sie zum Reinigen nur ein leicht befeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in die Lüftungsöffnungen gelangt.
3. Falls während dem Reinigen eine geringe Menge von Wasser in das Innere des Projektors eingedrungen ist, trennen Sie den Projektor vom Stromnetz ab, und lassen Sie den Projektor an einem gut belüfteten Ort vor einer erneuten Inbetriebnahme mehrere Stunden stehen.
4. Falls eine große Menge von Wasser in den Projektor eingedrungen ist, lassen Sie diesen durchsehen und ggf. reparieren.

Reinigen des Objektivs

Reinigungsmittel sind in den meisten Fotokamera-Läden erhältlich. Führen Sie zum Reinigen des Projektorobjektivs folgende Schritte aus.

1. Tragen Sie auf ein weiches Tuch ein wenig Reinigungsmittel für Objektive auf. (Geben Sie das Reinigungsmittel nicht direkt auf das Objektiv.)
2. Wischen Sie das Objektiv in einer Kreisbewegung vorsichtig sauber.

Achtung:

1. Verwenden Sie keine Scheuer- oder Lösungsmittel.
2. Damit das Projektorgehäuse nicht verfärbt oder verbleicht, darf kein Reinigungsmittel darauf gelangen.

Reinigen des Gehäuses

Gehen Sie zum Reinigen des Projektorgehäuses wie folgt vor.


1. Wischen Sie den Staub mit einem sauberen und leicht befeuchteten Tuch ab.
2. Geben Sie etwas Wasser und ein mildes Reinigungsmittel auf das Tuch (z. B. Geschirrspülmittel), und wischen Sie das Gehäuse ab.
3. Waschen Sie das Reinigungsmittel gründlich aus dem Tuch, und wischen Sie damit den Projektor nach.

Achtung:

Damit das Projektorgehäuse nicht verfärbt oder verbleicht, darf es nicht mit Reinigungsmitteln auf Alkoholbasis gereinigt werden.

Das Kensington®-Schloss

Zur Sicherheit kann der Projektor mit einem Kensington-Schloss an einem unbeweglichen Gegenstand befestigt werden.



Hinweis:

Einzelheiten über den Kauf eines geeigneten Kensington-Sicherungskabels erhalten Sie im Fachhandel.

Das Sicherheitsschloss entspricht dem MicroSaver-Sicherheitssystem von Kensington. Wenn Sie Hinweise haben, wenden Sie sich an: Kensington, 2853 Campus Drive, San Mateo, CA 94403, USA. Tel.: 800-535-4242, <http://www.Kensington.com>.

Häufige Probleme und Lösungsmöglichkeiten

Diese Richtlinien sollen Hinweise zur Lösung von Problemen geben, die während dem Betrieb des Projektors auftreten können. Tritt das Problem weiter auf, wenden Sie sich an den Händler.

Nachdem Sie sich einige Zeit mit dem Problem befasst haben, kann die Ursache häufig auf etwas so Einfaches wie einen Wackelkontakt zurückgeführt werden. Bevor Sie versuchen, das Problem zu lösen, sollten Sie Folgendes prüfen.

- *Prüfen Sie anhand eines anderen elektrischen Geräts, ob die Netzsteckdose funktioniert.*
- *Stellen Sie sicher, dass der Projektor eingeschaltet ist.*
- *Stellen Sie sicher, dass alle Kabel richtig angeschlossen sind.*
- *Stellen Sie sicher, dass die angeschlossenen Geräte eingeschaltet sind.*
- *Stellen Sie sicher, dass sich der angeschlossene PC nicht in einem Suspend-Modus befindet.*
- *Stellen Sie sicher, dass das angeschlossene Notebook so eingestellt ist, dass die Wiedergabe auf einem externen Gerät erfolgt. (Dazu müssen Sie normalerweise auf dem Notebook eine Fn-Tastenkombination drücken.)*

Tipps zur Fehlersuche

Versuchen Sie, in jedem problemspezifischen Abschnitt die Schritte in der empfohlenen Reihenfolge auszuführen. Auf diese Weise können Sie das Problem schneller lösen.

Versuchen Sie, das Problem ausfindig zu machen, damit Sie nicht versehentlich noch intakte Bauteile auswechseln.

Wenn z. B. auch nach einem Auswechseln der Batterien das Problem weiter besteht, setzen Sie die alten Batterien wieder ein, und gehen Sie zum nächsten Schritt.

Notieren Sie sich die Schritte, die Sie zur Fehlersuche ausgeführt haben: Diese Notizen können u. a. sehr nützlich sein, wenn Sie sich an den technischen Kundendienst wenden.

LED-Fehlermeldungen

FEHLERCODES	STROMANZEIGE-LED BLINKT	BEREITSCHAFTS-LED BLINKT	TEMPERATURANZEIGE-LED BLINKT
Übertemperatur	AUS	AUS	AN
Überhitzungsausfall	4	AUS	AUS
G794-Fehler	4	4	AUS
T1-Fehler	4	5	AUS
Lampe-Fehler	5	AUS	AUS
Ballast-Übertemperatur	5	1	AUS
Ballast-Kreisschaltung in Ausgang erkannt	5	2	AUS
Ende der Lampenlebensdauer erkannt	5	3	AUS
Ballast-Lampe wurde nicht gezündet	5	4	AUS
Lampe beim normalen Betrieb erloschen	5	5	AUS
Lampe während des Startvorgangs erloschen	5	6	AUS
Fehler beim Schreiben in den Lampenspeicher	5	7	AUS
Puffer-Überlauf beim Schreiben in den Lampenspeicher	5	8	AUS
Puffer-Überlauf beim Lampen-UART	5	9	AUS
Lampenstrom-Berechnungsfehler	5	10	AUS
Softwarekonfiguration für fehlerhafte Lampe	5	11	AUS
Lampenspannung zu niedrig	5	12	AUS
CRC-Fehler im Lampen FLASH-Speicher	5	13	AUS
CRC-Fehler im Lampen EEPROM-Speicher	5	14	AUS
EEPROM-Konfiguration der Lampe stimmt nicht mit dem FLASH-Kernel überein	5	15	AUS
Fan1-Fehler (Brenner-Lüfter)	6	1	AUS
Fan2-Fehler (Lampenlüfter)	6	2	AUS
Fan3-Fehler (Netzteil Lüfter)	6	3	AUS
Fan4-Fehler (DMD Lüfter)	6	4	AUS
Lampenfach offen	7	AUS	AUS
DMD-Fehler	8	AUS	AUS
Farbrad-Fehler	9	AUS	AUS

Sollte ein Fehler auftreten, trennen Sie das Netzkabel ab, und warten Sie eine (1) Minute lang, bevor Sie den Projektor dann neu starten. Wenn die Betriebsanzeige- (POWER) oder Bereitschaftsanzeige-LED (READY) weiterhin blinken, oder die Übertemperatur-LED (Over Temp) leuchtet, wenden Sie sich an ein Service-Center.

Probleme mit dem Bild

Problem: Kein Bild auf dem Bildschirm

1. Prüfen Sie die Einstellungen des Notebooks oder PCs.
2. Schalten Sie sämtliche Geräte aus und dann in der richtigen Reihenfolge wieder ein.

Problem: Das Bild ist verschwommen

1. Stellen Sie am Projektor die **Bildschärfe** ein.
2. Drücken Sie auf die **Auto**-Taste auf der Fernbedienung oder dem Projektor.

3. Stellen Sie sicher, dass der Abstand vom Projektor zum Projektionsschirm nicht größer als 10 m (33 Fuß) ist.
4. Stellen Sie sicher, dass das Projektorobjektiv sauber ist.

Problem: Das Bild ist oben oder unten breiter (Trapezverzerrung)

1. Stellen Sie den Projektor möglichst im rechten Winkel zum Projektionsschirm auf.
2. Versuchen Sie, diese Verzerrung mit der **Trapezkorrekturtaste** auf der Fernbedienung oder auf dem Projektor zu beseitigen.

Problem: Das Bild ist falsch herum

Prüfen Sie im OSD-Menü **Installation I** die Einstellung bei **Projektion**.

Problem: Auf dem Bild sind Streifen zu sehen

1. Stellen Sie im OSD-Menü **Computer** die Werte für **Frequenz** und **Spurhaltung** ein.
2. Um sicherzustellen, dass das Problem nicht von der Videokarte des PCs verursacht wird, schließen Sie einen anderen Computer an.

Problem: Das Bild erscheint flach und ohne Kontrast

Stellen Sie im OSD-Menü **Bild** den **Kontrast** ein.

Problem: Die Farbe des projizierten Bilds entspricht nicht der des ursprünglichen Bilds

Ändern Sie im OSD-Menü **Bild** den Wert für **Farbtemperatur** und **Gamma**.

Probleme mit der Lampe

Problem: Der Projektor erzeugt kein Licht

1. Stellen Sie sicher, dass das Stromkabel richtig angeschlossen ist.
2. Stellen Sie anhand eines anderen elektrischen Geräts sicher, dass die Stromquelle funktioniert.
3. Starten Sie den Projektor in der richtigen Reihenfolge neu, und prüfen Sie, ob die Power-LED grün leuchtet.
4. Falls die Lampe gleich vor kurzem ausgewechselt wurde, versuchen Sie, die Lampenanschlüsse neu einzustellen.
5. Tauschen Sie das Lampenmodul aus.
6. Setzen Sie die alte Lampe wieder in den Projektor ein, und lassen Sie den Projektor durchsehen.

Problem: Die Lampe schaltet sich aus

1. Durch Spannungsspitzen kann die Lampe ausgeschaltet werden. Schließen Sie das Netzkabel wieder an. Wenn die Bereitschafts-LED leuchtet, drücken Sie noch einmal auf die Ein/Aus-Taste.
2. Tauschen Sie das Lampenmodul aus.
3. Setzen Sie die alte Lampe wieder in den Projektor ein, und lassen Sie den Projektor durchsehen.

Probleme mit der Fernbedienung

Problem: Der Projektor reagiert nicht auf die Fernbedienung

1. Richten Sie die Fernbedienung auf den Fernbedienungssensor des Projektors.
2. Stellen Sie sicher, dass sich zwischen der Fernbedienung und dem Projektor keine Hindernisse befinden.
3. Schalten Sie die eventuell im Raum installierten Leuchtstofflampen aus.
4. Prüfen Sie, ob die Batterien richtig herum eingelegt wurden.
5. Wechseln Sie die Batterien aus.
6. Schalten Sie andere, in der Nähe befindliche Infrarotgeräte aus.
7. Lassen Sie die Fernbedienung durchsehen.

Probleme mit dem Ton

Problem: Es gibt keinen Ton

1. Erhöhen Sie mit der Fernbedienung die Lautst.
2. Stellen Sie die Lautst der Audioquelle ein.
3. Prüfen Sie die Verbindung des Audiokabels.
4. Prüfen Sie die Audioausgabe der Signalquelle mit anderen Lautsprechern.
5. Lassen Sie den Projektor überprüfen und warten.

Problem: Der Ton ist verzerrt

1. Prüfen Sie die Verbindung des Audiokabels.
2. Prüfen Sie die Audioausgabe der Signalquelle mit anderen Lautsprechern.
3. Lassen Sie den Projektor überprüfen und warten.


Prüfen und Warten des Projektors

Falls Sie das Problem nicht selbst beheben können, sollten Sie den Projektor überprüfen und warten lassen. Verpacken Sie den Projektor in seinem Originalkarton. Beschreiben Sie das Problem und die Schritte, die Sie zur Beseitigung des Problems durchgeführt haben, und legen Sie beides in den Karton hinein. Bringen Sie den Projektor zur Wartung dorthin zurück, wo Sie ihn gekauft haben.

Technische Daten

Modell	D935VX	D940VX/D945VX	D930TX	D925TX	D927TW
Display	TI DMD 0,55" XGA	TI DMD 0,7" XGA	TI DMD 0,55" XGA		TI DMD 0,65" WXGA
Auflösung	XGA 1024x768	XGA 1024x768	XGA 1024x768		WXGA 1280x800
Gewicht	3,5 kg (7,7 lbs)		3,6 kg (7,9 lbs)		
Projektionsabstand	1 - 10 Meter		0,5 - 5 Meter		
Projektionsschirmgröße	22,5"~300"	23,4"~300"	38"~380"		44,4"~444"
Projektorobjektiv	Manueller Fokus/manueller Zoom		Manueller Fokus		
Zoomverhältnis	1,15		-		
Vertikale Trapezverzerrungs-korrektur	+/- 15°				
Projektionsarten	Vorne, Hinten, Tisch/Decke (Hinten, Vorne)				
Datenkompatibilität	VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, Mac				
SDTV/EDTV/HDTV	480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p				
Videokompatibilität	NTSC/NTSC 4,43, PAL (B/G/H/I/M/N 60), SECAM				
H-Sync	15, 30 - 80 kHz				
V-Sync	43 - 87 Hz				
Sicherheits-Zertifikate	FCC-B, UL, cUL, CB, CE, CCC, EK, PCT, PSB				
Betriebstemperatur	5 bis 35°C				
Abmessungen	335 mm (B) x 102 mm (H) x 256 mm (T)				
AC-Eingang	AC universell 100 bis 240, typisch @ 110 VAC (100 bis 240)/+/-10 %				
Stromverbrauch	290W	350W	350W	290W	290W
Standby	< 1 W				
Lampe	230W	280W	280W	230W	230W
Lautsprecher	3-W-Monolautsprecher				
Eingänge	VGA x 2				
	S-Video x 1				
	Composite Video x 1				
	HDMI 1.3 x 1				
	RCA-Stereo x 1				
	Stereo-Mini-Buchse x 1				
Ausgänge	VGA x 1 (Loop-Thru nur für VGA IN-1)				
	Stereo-Mini-Buchse x 1				
Steueranschlüsse	RS-232C				
	RJ45				
	USB (Typ B)				
Sicherheit	Öffnung für Kensington-Schloss				

Verhältnis Projektionsabstand zu Projektionsgröße



Projektionsabstand und Projektionsgröße des SERIE D9

D935VX	TELE				WIDE			
Abstand (m)	1,34	3,58	4,47	8,94	1,54	3,09	3,86	11,58
Diagonal (Zoll)	30	80	100	200	40	80	100	300
Trapezkorrektur (Grad)	12,3	12,3	12,3	12,3	14,2	14,2	14,2	14,2
Bild-Höhe (mm)	457,2	1219,2	1524	3048	609,6	1219,2	1524	4572
Bild-Breite (mm)	609,6	1625,6	2032	4064	812,8	1625,6	2032	6096
A (mm)	64	170,7	213,4	426,7	85,3	170,7	213,4	640,1
D940VX/D945VX	TELE				WIDE			
Abstand (m)	1,28	3,41	4,27	8,53	1,46	2,93	3,66	10,97
Diagonal (Zoll)	30	80	100	200	40	80	100	300
Trapezkorrektur (Grad)	12,55	12,55	12,55	12,55	14,56	14,56	14,56	14,56
Bild-Höhe (mm)	457,2	1219,2	1524	3048	609,6	1219,2	1524	4572
Bild-Breite (mm)	609,6	1625,6	2032	4064	812,8	1625,6	2032	6096
A (mm)	56,4	150,5	188,1	376,3	75,3	150,5	188,1	564,4
D925TX/D930TX	TELE							
Abstand (m)	0,53	1,05	1,32	3,95				
Diagonal (Zoll)	40	80	100	300				
Trapezkorrektur (Grad)	34,9	34,9	34,9	34,9				
Bild-Höhe (mm)	609,6	1219,2	1524	4572				
Bild-Breite (mm)	812,8	1625,6	2032	6096				
A (mm)	62,8	125,6	157	470,9				
D927TW	TELE							
Abstand (m)	0,56	1,13	2,25	4,5				
Diagonal (Zoll)	50	100	200	400				
Trapezkorrektur (Grad)	36,33	36,33	36,33	36,33				
Bild-Höhe (mm)	673,1	1346,2	2692,4	5384,8				
Bild-Breite (mm)	1077	2153,9	4307,8	8615,7				
A (mm)	77,4	154,8	309,6	619,3				

SERIE D9 Timingmodus-Tabelle

Der Projektor kann verschiedene Auflösungen wiedergeben. In der folgenden Tabelle werden die Auflösungen aufgeführt, die der Projektor anzeigen kann.

SIGNAL	AUFLÖSUNG	H-SYNC (KHz)	V-SYNC (Hz)	COMPOSITE / S-VIDEO	COMPONENT	RGB (ANALOG)	DVI/HDMI (DIGITAL)
NTSC	—	15,734	60,0	O	—	—	—
PAL/SECAM	—	15,625	50,0	O	—	—	—
VESA	720 x 400	37,9	85,0	—	—	O	O
	640 x 480	31,5	60,0	—	—	O	O
	640 x 480	37,9	72,8	—	—	O	O
	640 x 480	37,5	75,0	—	—	O	O
	640 x 480	43,3	85,0	—	—	O	O
	800 x 600	35,2	56,3	—	—	O	O
	800 x 600	37,9	60,3	—	—	O	O
	800 x 600	46,9	75,0	—	—	O	O
	800 x 600	48,1	72,2	—	—	O	O
	800 x 600	53,7	85,1	—	—	O	O
	1024 x 768	48,4	60,0	—	—	O	O
	1024 x 768	56,5	70,1	—	—	O	O
	1024 x 768	60,0	75,0	—	—	O	O
	1024 x 768	68,7	85,0	—	—	O	O
	1280 x 800	49,7	59,8	—	—	O	O
	1280 x 800	62,8	74,9	—	—	O	O
	1280 x 800	71,6	84,8	—	—	O	O
	1280 x 1024	64,0	60,0	—	—	O	O
	1280 x 1024	80,0	75,0	—	—	O	O
	1280 x 1024	91,1	85,0	—	—	O	O
1400 x 1050	65,3	60,0	—	—	O	O	
1440 x 900	55,9	60,0	—	—	O	O	
1600 x 1200	75,0	60	—	—	O	O	
Apple Macintosh	640 x 480	35,0	66,7	—	—	O	O
	832 x 624	49,7	74,5	—	—	O	O
	1024 x 768	60,2	74,9	—	—	O	O
	1152 x 870	68,7	75,1	—	—	O	O
SDTV	480i	15,734	60,0	—	O	—	O
	576i	15,625	50,0	—	O	—	O
EDTV	576p	31,3	50,0	—	O	—	O
	480p	31,5	60,0	—	O	—	O


SIGNAL	AUFLÖSUNG	H-SYNC (KHZ)	V-SYNC (HZ)	COMPOSITE / S-VIDEO	COMPONENT	RGB (ANALOG)	DVI/ HDMI (DIGITAL)
HDTV	720p	37,5	50,0	—	O	—	O
	720p	45,0	60,0	—	O	—	O
	1080i	33,8	60,0	—	O	—	O
	1080i	28,1	50,0	—	O	—	O
	1080p	67,5	60,0	—	O	—	O
	1080p	56,3	50,0	—	O	—	O

O: Frequenz unterstützt

—: Frequenz nicht unterstützt

Die native Auflösung des Bildschirms der D9-Serie beträgt 1024 x 768; Ausnahme stellt der D927TW mit einer Auflösung von 1280 x 800 dar. Andere Auflösungen als diese können eine ungleichmäßige Größe oder Linien verursachen.

Abmessungen des Projektors



FCC-Hinweis

Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht entsprechend Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften den Grenzwerten eines digitalen Geräts der Klasse B. Diese Grenzwerte dienen einem angemessenen Schutz vor Störungen in wirtschaftlich genutzten Räumen.

Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese auch abstrahlen. Wenn es nicht entsprechend den Anweisungen installiert und benutzt wird, kann es Störungen bei der Funkkommunikation erzeugen. In Wohnbereichen kann dieses Gerät Störungen verursachen, wobei der Benutzer diese Störungen auf eigene Kosten beseitigen muss.

Änderungen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung von Vorschriften verantwortlichen Seite genehmigt wurden, können zum Entzug der Betriebserlaubnis führen.

Kanada

Dieses digitale Gerät der Klasse B entspricht der Kanadischen Vorschrift ICES-003.

Sicherheitszertifizierungen

FCC-B, UL, cUL, CB, CE, CCC, EK, PCT und PSB

EN 55022-Warnung

Dieses ist ein Produkt der Klasse B. In Wohnräumen kann es Störungen bei der Funkkommunikation verursachen, die der Benutzer durch entsprechende Maßnahmen beheben muss. Das Gerät ist für die Nutzung in Konferenzräumen, Versammlungsräumen und Auditorien vorgesehen.